



НОРМЫ РАСХОДА АКРИЛОВОГО ГЕРМЕТИКА Рустил Акрил

Ширина шва, мм	10	20	30	40	50
Глубина шва, мм	5	5	5	5	5
Расход, грамм/метр шва	75	150	220	300	370
Расход герметика 15 кг, метров шва	200	100	65	50	40
Расход герметика 7 кг, метров шва	95	50	30	22	18

Примечание:

В таблице указан минимальный расчетный расход герметика (при минимальной толщине слоя герметика 5 мм). Реальный расход может отличаться на 15%-20% .

- Рекомендуемая толщина слоя герметика не менее 5 мм и не более 15 мм.
- Для уменьшения расхода герметика рекомендуется применение уплотнителей - пенополиуретановых жгутов, типа Вилатерм, Изонел и т.п.
- Для расчетов принимается плотность герметика 1,5 кг/литр
- Расчет количества герметика в кг:

W- ширина шва (мм)

T - глубина шва (мм)

Q - плотность герметика кг/л

W x T x Q /1000 = расход герметика в кг.