

Один флакон присадки объемом 50 мл рассчитан на 40–60 литров топлива (примерно 1 мл на 1 литр топлива).

Перед заправкой автомобиля залейте присадку в топливный бак:

- Тщательно взболтайте содержимое флакона;
- Откройте флакон и залейте присадку в топливный бак (при необходимости воспользуйтесь топливной воронкой);
- Заправьте машину топливом.

При пробеге автомобиля более 50 000 километров при первых двух заправках рекомендуется заливать 2 флакона по 50 мл на 40-60 литров топлива (или из расчета 2 мл на 1 л топлива).