

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ ЭМАЛИ ПФ-266 МОСКВИЧКА

Если на поверхности остались следы старого покрытия, перед нанесением эмали их необходимо удалить. Металлическая поверхность должна быть очищена, обезжирена и высушена. Предварительное грунтование металла и бетона - как в целом, так и в конкретном случае - повлияет на поверхность исключительно благотворно. Древесину также необходимо освободить от следов старого покрытия, обеспылить и отшлифовать.

Нанесение эмали возможно кистью, валиком, а также методом пневматического или безвоздушного распыления. Но прежде чем приступить к работе, обязательно убедитесь, что эмаль готова к нанесению. Для этого перемешайте её и, если необходимо разбавление, воспользуйтесь уайт-спиритом или сольвентом. В остальном работа пойдёт как по маслу, ведь эмаль ПФ-266 очень удобна и комфортна в нанесении. Примерное количество эмали, которое вам потребуется для работы, составляет от 150 до 180 граммов на квадратный метр.

Один слой эмали при температуре 20°C высохнет за 24 часа (оговоримся: желательно двухслойное нанесение эмали).

При работе с эмалью ПФ-266 примите необходимые меры предосторожности. При окрашивании валиком или кистью вам наверняка пригодятся резиновые перчатки - запаситесь ими заранее. При нанесении эмали методом распыления предусмотрите защитный костюм. Не работайте вблизи электроприборов, обеспечьте проветривание помещения. И тогда и от самой эмали, и от работы с ней вы получите только положительные впечатления!

Эмаль желательно хранить в плотно закрытой таре, в сухом прохладном месте, вдали от солнечных лучей