

ИНСТРУКЦИЯ

По монтажу блока БЗВРзк-С

- 1. Монтаж блока осуществляется специалистом в месте установки .**
- 2. Отключить напряжение сети для безопасного монтажа блока.**
- 3 Корпус блока разбирается, снимаются клавиши и крышка.**
- 4. На стене или в стене (в нише) фиксируется монтажная коробка с основаниями розетки и выключателя.**
- 5. Подключение блока осуществляется согласно схемы для 3-х клавишного блока.**
- 6. Фаза L от распределительной коробки (РК) подключается к перемычке между выключателем и розеткой.**
- 7. Рабочий ноль (N) подключается к свободному гнезду розетки.**
- 8. Заземляющий провод подключается к заземляющему контакту блока.**
- 9. К выходным клеммам выключателя подключается нагрузка (ванная, туалет, кухня)**
- 10. На монтажную коробку надевается крышка блока, фиксируется прилагаемыми саморезами и винтом.**
- 11. Надеть клавиши на выключатель.**
- 12. Включить напряжение сети, проверить работу блока.**

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
схема подключения блока БЗВРзк-С

