

Инструкция по монтажу столешницы:

1. Общие требования:

- Столешницу следует фиксировать на равностоящие нижние секции гарнитура.
- В случае неровности стены или погрешности измерительных приборов, при монтаже столешницы вплотную к стене, могут образоваться зазоры. Зазор не должен превышать ширины выбранного плинтуса.
- Столешницу необходимо располагать к стене ровно, избегая наклона.
- При монтаже плинтуса обработке герметиком подлежат места соединения кромки со стеной, а также внутренняя часть отверстия под крепление плинтуса.

2. Требования к монтажу Еврозапила (прямого стыка):

- Для надежного соединения и обеспечения влагозащиты необходимо обработать соединяемые торцы столешниц силиконовым герметиком. Важно заполнить герметиком все поры плиты-основания.
- Далее необходимо соединить детали столешниц таким образом, чтобы герметик в месте стыка стал выступать наружу. Необходимое давление соединения столешниц обеспечивается с помощью стяжек.
- Излишки клея необходимо удалить с помощью пластикового аппликатора и зачистить стык с помощью жидкости на спиртовой основе.

Важно! Не размещайте выпилы под варочную панель/мойку на стыках или близко к ним. Допустимый отступ от стыка составляет не менее 55 мм. Внимательно изучайте инструкцию к встраиваемой технике и мойкам. Оголенные торцы столешниц подлежат обязательной обработке и защите после выпила для предотвращения попадания влаги.

В ассортименте Slotex также имеются планки из металла и алюминия. Планки применяются для:

- Эстетичного вида;
- Дополнительной защиты торцов;
- Соединительные планки для сращивая столешницы.

Перед установкой планки свободный торец столешницы необходимо обработать герметиком.

