

*ТАБЛИЦЫ РАЗВЕДЕНИЯ КОНЦЕНТРАТОВ И СУПЕРКОНЦЕНТРАТОВ

Для получения теплоносителя с нужной температурой кристаллизации, добавьте котловую воду в следующих пропорциях: **

		концентрат, %		содержание воды, %
Температура кристаллизации	минус 50 °С	11 : 1	89	11
	минус 40 °С	5 : 1	83	17
	минус 30 °С	2 : 1	67	33
	минус 20 °С	1 : 1	50	50

		суперконцентрат, %		содержание воды, %
Температура кристаллизации	минус 65 °С	3 : 1	68	32
	минус 50 °С	2 : 1	62	38
	минус 40 °С	3 : 2	58	42
	минус 30 °С	1 : 1	50	50
	минус 20 °С	2 : 3	40	60

** Для разведения суперконцентрата можно использовать водопроводную воду, соответствующую ГОСТ Р 51232—98