

ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ (НОЖНИЦЫ)

1. Возьмите ограничитель (ножницы) и отсоедините цапфу. Для этого поверните элемент-фиксатор на 90 градусов.
2. Прикрепите цапфу ограничителя к оконной створке с помощью 4-х саморезов 35x4мм.
3. Прикройте створку окна и на раме напротив центра установленной цапфы поставьте метку.
4. Поставьте вторую метку на раме ниже первой на 10 см. Эта метка соответствует точке вкручивания шурупа верхней части ограничителя открывания.
5. Прикрепите ограничитель открывания в пазе рамы окна с помощью саморезов 25x4мм.
6. Вставьте ограничитель в цапфу и закрепите элементом-фиксатором, повернув его 90 градусов. Ограничитель открывания окна к работе готов.

