

ИНСТРУКЦИЯ

По монтажу блока Б2ВРзк-С

1. Монтаж блока осуществляется специалистом в месте установки .
2. Отключить напряжение сети для безопасного монтажа блока.
3. Корпус блока разбирается, снимаются клавиши, крышка.
4. На стене или в стене (в нише) фиксируется монтажная коробка с основаниями розетки и выключателя.
5. Подключение блока осуществляется согласно схемы для 2-х клавишного блока.
6. Фаза L от распределительной коробки (РК) подключается к перемычке между выключателем и розеткой.
7. Рабочий ноль (N) подключается к свободному гнезду розетки.
8. Заземляющий провод подключается к заземляющему контакту блока.
9. К выходным клеммам выключателя подключается нагрузка (ванная, туалет).
10. На монтажную коробку надевается крышка блока, фиксируется прилагаемыми саморезами и винтом.
11. Надеть клавиши на выключатель.
12. Включить напряжение сети, проверить работу блока.

схема подключения блока Б2ВР3к-С

