

Дополнительное утепление стен изнутри под сухую отделку

- *1 шаг*

Выровняйте поверхность стены.

- *2 шаг*

Раскройте плиты ножовкой, ножом или электрическим лобзиком.

- *3 шаг*

Установите плиты на стене в шахматном порядке.

- *4 шаг*

Плотно прикрепите плиты на клей или дюбели (1–2 дюбеля на плиту).

- *5 шаг*

Стыки на углах заполните монтажной пеной.

- *6 шаг*

Герметично закройте утепленную поверхность пароизоляционной пленкой из фольгированного полиэтилена.

- *7 шаг*

Установите вертикальные направляющие из деревянного антисептированного бруса и по ним закрепите внутреннюю отделку из гипсоволокна, гипсокартона и т.п.

Рекомендации по монтажу

- PIR-плиты PiroKraft могут устраиваться по существующему основанию с предварительно выравненной плоскости стены.
- Установку плит следует вести с разбежкой стыков в смежных рядах (в шахматном порядке), а крепление плит производить саморезами (5-6 шт. на кв. м.).
- Следующим этапом, следует устройство отделочного слоя.