

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МЕЖКОМНАТНОГО МЕХАНИЗМА VETTORE 410 B-S

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ДВЕРИ, ММ - 85

ВЫСОТА, ММ - 196

МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ДВЕРИ, ММ - 35

## ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ И МОНТАЖ ЗАЩЕЛКИ

- Произвести разметку и оформление необходимых отверстий на двери под защелку (рис. 1).
- Произвести при необходимости смену направления засова-защелки (рис. 2).  
**ВАЖНО!** Скос засова-защелки должен быть направлен в сторону закрывания двери.
- Установить корпус защелки в дверь.
- Произвести разметку и оформление необходимых отверстий в дверной раме под ответную планку.  
**ВАЖНО!** Зазор между ответной планкой, установленной в дверной раме, и лицевой планкой защелки в двери должен быть не менее 3 мм.  
**ВНИМАНИЕ!** При установке не допускаются удары по корпусу и поджатие крышки защелки.

