

1.




Установите сваю на место монтажа, вдавив её наконечник в землю с усилием, при необходимости накерните небольшое отверстие металлическим прутом.

2.



Вставьте штангу рычажную в технологические отверстия сваи.

3.



Крутите сваю по часовой стрелке, одновременно оказывая давление вниз

4.




Равномерно распределяйте прикладываемые усилия на оба рычага ключа.

5.



Контролируйте строго вертикальное расположение сваи при вкручивании при помощи уровня

6.



Закрутите сваю до требуемого уровня