

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИХ НАКЛАДОК, ЛИСТОВ И УГОЛКОВ.

Противоскользящие наклейки, листы и уголки предназначены для установки на ровные горизонтальные и наклонные поверхности: ступени внутри помещений и на улице, бордюры в бассейнах, плитку на входных группах, пандусы и наклонные плоскости, а также в других местах.

МАТЕРИАЛ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Прочное соединение полимера с абразивными частицами (кварц).
- Противоскользящие наклейки защищают от скольжения на всех типах поверхностей: бетон, плитка, гранит, камень, линолеум, ламинат, деревянные полы и т.д.
- Наклейки можно использовать как внутри, так и снаружи помещений. Наклейки могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью: бассейны и сауны.
- Гладкая и прочная основа гарантирует простоту и надёжность при монтаже.

УСТАНОВКА ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИХ НАКЛАДОК:

Противоскользящие наклейки, листы и уголки устанавливаются несколькими способами:

- Установка на клей.
- Установка на саморезы и дюбели.

УСТАНОВКА НА КЛЕЙ:

- Перед установкой накладок на клей поверхность должна быть предварительно очищена, обезжирена и высушена.
- Рекомендуемая температура окружающей среды не ниже +10 °C.
- Наклеивание противоскользящих накладок, листов и уголков производится при помощи морозостойких и влагостойких клеев на полиуретановой и каучуковой основе. Хорошей адгезией и прочностью обладает двухкомпонентный клей.
- Для качественного приклеивания противоскользящих накладок к поверхности следуйте инструкции производителя клея!
- В зависимости от условий эксплуатации противоскользящих накладок, при выборе клея, необходима подробная консультация производителя или продавца клея.
- В случае затруднения при выборе клея обратитесь за консультацией на горячую линию производителя противоскользящих накладок: 8(800) 500-24-58 звонок по России бесплатный.

НАКЛЕЙКА ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИХ НАКЛАДОК, ЛИСТОВ И УГОЛКОВ. МОНТАЖ:

- Очистить поверхность от загрязнений. В отдельных случаях, при сильных загрязнениях, для очистки поверхностей рекомендуем использовать аппараты высокого давления.
- Обработать поверхность растворителем или обезжиривающим/моющим средством.
- Тщательно просушить поверхность.
- Разметить место для монтажа.

Согласно инструкции выбранного клея подготовиться к работе.

- Нанести клеевой состав на всю поверхность противоскользящего покрытия, после чего склеить покрытие с поверхностью и плотно прижать. Обратить внимание на углы приклеиваемого изделия и при необходимости прижмите их дополнительными предметами (для фиксации и прижима используйте подручные предметы: кирпичи, камни, железные изделия, емкости с водой или песком и т.п.).
- Противоскользящие покрытия можно эксплуатировать через 24 часа с момента приклеивания (согласно инструкции используемого клея).

УСТАНОВКА НА САМОРЕЗЫ:

Перед установкой накладок при помощи саморезов поверхность должна быть предварительно очищена от крупных загрязнений.

Неровные поверхности предварительно необходимо выровнять.

Монтаж противоскользящих накладок, листов и уголков производится при помощи нержавеющих саморезов типа клоп, размер 4.2x32 мм, клопы без бура (Рисунок 1).

Для установки накладок на металлические поверхности использовать саморезы типа клоп, размер 4.2x25 мм, клопы с буром.

Для установки накладок на деревянные поверхности использовать саморезы по дереву.

Для установки Вам понадобятся:

- Перфоратор или ударная дрель
- Бур по бетону №6
- Шуруповерт
- По желанию подложка
- Саморезы из нержавеющей стали
- Дюбель №6, нейлон.



Рисунок 1

УСТАНОВКА ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИХ НАКЛАДОК, ЛИСТОВ И УГОЛКОВ. МОНТАЖ:

- Очистить поверхность от загрязнений
- Разметить место для установки накладок.
- Уложить подложку (используется пенополиэтиленовая подложка 1-3 мм толщиной). Использование подложки необязательно (подложка при ходьбе устраняет хруст песка, попавшего между поверхностью и накладкой!) В качестве подложки можно использовать клей.
- Уложить устанавливаемое покрытие на поверхность.
- Просверлить лист и отверстие в поверхности на 35-40 мм.
- Установить дюбель в отверстие и закрутить саморез.
- Сверлить отверстия и закручивать саморезы необходимо с центра изделия один за другим в противоположные стороны.
- Остатки подложки срезать канцелярским ножом.
- Противоскользящие покрытия можно эксплуатировать сразу же после установки.

Подробные видео-инструкции по установке противоскользящих накладок, ступеней и уголков можно также посмотреть на нашем YouTube канале по ссылке: <https://www.youtube.com/stelsneva>

УХОД ЗА ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМИ НАКЛАДКАМИ, ЛИСТАМИ И УГОЛКАМИ:

- Подметать покрытия можно жёстким веником или щёткой.
- Влажная уборка: очищать покрытия жёсткой щёткой с использованием моющих средств для ежедневной уборки, а также при помощи бытовой мойки высокого давления. Моющий раствор смыть водой, остатки воды убрать щёткой или водососом.
- В случае образования наледи не использовать лом и другие острые предметы. Расколоть наледь можно ударами неострых предметов (к примеру, можно использовать черенок лопаты). Далее смести расколотые остатки наледи метлой.