

Инструкция по установке замка врезного под евроцилиндр VETTORE 968-55

Монтаж:

1. Проверить работоспособность замка перед установкой при помощи цилиндрического механизма и дверных ручек.
2. Определить место врезки замка и нанести разметку согласно схеме установки.
3. Выполнить отверстия по разметке.
4. Закрепить замок на полотне винтами. Вставить цилиндрический механизм и закрепить винтом. Вставить дверную ручку. Проверить работу ригелей и защелки замка в открытом положении.
5. Рассверлить отверстия под ригели и защелку в дверной коробке согласно схеме установки.

При правильной установке замка
ригели должны входить и выходить без заеданий.

Чтобы переставить защелку в нужное (правое или левое) положение, нажмите отверткой на хвостовик защелки через отверстие в корпусе замка и выдвиньте защелку вперед. Переверните защелку в нужное направление, выньте отвертку и верните защелку на место.

При установке и эксплуатации замка недопустимо нарушение свободного перемещения ригелей из-за перекоса или осаживания двери.

