



**Стеклохолст малярный** - это современный отделочный материал, который представляет собой нетканое полотно из тонких стеклянных волокон. Он используется для внутренней отделки стен и потолков с целью их выравнивания, армирования и придания дополнительной прочности.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА СТЕКЛОХОЛСТА

- надёжно армирует стены,
- предотвращает появление трещин и создаёт ровную поверхность
- пропускает воздух и пар
- препятствует возникновению грибка или плесени
- простота в использовании
- пожаробезопасен, не поддаётся горению

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Стеклохолст малярный РЕМО рекомендуется для минеральных типов оснований, включая штукатурку, гипсокартон и древесных плит для укрепления и выравнивания поверхностей перед нанесением финишных покрытий. Важно выбирать качественный продукт, а также правильно подготовить основание перед укладкой.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Состав             | Стекловолокно, дисперсия поливинилацетата |
| Плотность          | 25г/м2.; 40г/м2.;                         |
| Длина рулона +-10% | 30м.; 50м.                                |
| Ширина холста      | 1 метр                                    |
| Цвет               | Молочный-белый                            |
| Срок годности      | Неограничен при условии хранения          |

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- Подготовьте поверхность: очистите ее от пыли, грязи и старых покрытий. Если поверхность влажная, дайте ей высохнуть перед началом работы. Трещины и дыры зашпаклевать
- Основание должно быть обработано грунтовкой и оставлено минимум на 6 часов для высыхания.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Нанесите клей на поверхность стены или потолка с помощью малярного валика или кисти. Равномерно распределите клей по всей поверхности, избегая образования пузырьков воздуха. Используйте перчатки и респиратор.
- Приложите стеклохолст к стене или потолку и аккуратно прижмите его руками или валиком. Следите за тем, чтобы стеклохолст был приклеен ровно и без складок.
- Повторяйте процесс до тех пор, пока не будет покрыта вся поверхность.
- После того, как стеклохолст приклеен, оставьте его на несколько часов для полного высыхания клея. Затем можно приступать к нанесению шпаклевки и других отделочных материалов.

**Условия для наклейки стеклохолста должны быть следующими:** температура от 18°C до 25°C, влажность воздуха до 70%. Эти условия важны для равномерного высыхания используемого клея. Если их не соблюдать, то может возникнуть проблема появления воздушных пузырей, которые образуются в местах более быстрого высыхания клея. При работе с холстами, нужно избегать сквозняков и прямых солнечных лучей, падающих на холст, так как это тоже способствует равномерному высыханию клея. Для наклейки следует использовать специальный клей для стеклохолстов марки PUFAPRO.

#### ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Стеклохолст РЕМО- экологичен, не содержит вредных химических веществ и аллергенов, состоит из натуральных природных компонентов. Пожаробезопасен, не поддаётся горению.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «МЕГАСТРОЙ»

**ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:** 140090, Московская обл., г. Дзержинский,  
ул. Алексеевская, д.1, стр.5, этаж 3, комн.15