



Инструкция

Инструмент имеет трещоточный тип фиксации рукоятей: сожмите рукоятки до упора, чтобы открыть их.

1. Резка кабеля:

Расположите однолезвийную сторону ножа инструмента лицом к себе и отрежьте кабель до нужной длины. Убедитесь, что концы кабеля обрезаны прямо, а не по диагонали.

2. Зачистка модульного кабеля:

2.1: Вставьте кабель 6P/6C (6P/4C) со стороны инструмента с двумя лезвиями стриппера, пока он не коснется направляющей ограничителя.

2.2: Вставьте кабель 8P/8C со стороны инструмента с двумя лезвиями стриппера, пока он не коснется направляющей ограничителя.

3. Сожмите рукоятки до упора, кабель должен оставаться перпендикулярным, а затем вытащите его из инструмента.

4. Снимите внешнюю оболочку, вставьте зачищенный кабель в разъем и убедитесь, что все провода оказались на своем месте и вставлены в разъем до упора.

5. Поместите модульный штекер с кабелем в соответствующий держатель инструмента. Убедитесь, что зачищенный провод находится между язычком и золотыми контактами. Сожмите рукоятки до упора.

6. Извлеките обжимной штекер из инструмента.