

# КОМПЛЕКТ №1 ЗАДЕЛОК ДЛЯ ИК ПЛЁНКИ (КРОКОДИЛЫ)



Монтажные «крокодилы» установите на медную шину в «кармашек» и обожмите пассатижами. После подключения монтажных проводов, места подключения, как и места отреза изолировать с помощью битумного скотча разрезанного пополам.

## ВНИМАНИЕ!

Если «крокодил» устанавливается не в «кармашек», а поверх пленки, то пятно контакта будет недостаточным. В этом месте может произойти прогорание.





# ALFAOPT

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ E-МАГАЗИНОВ



[www.alfaopt.com](http://www.alfaopt.com)



8-800-555-26-23