

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!



(9) – Скоба металлическая TL-026 – 1 шт.
(9) – Саморез 4,8 x 14 с шайбой TL-038 – 1 шт.
(11) – Гайка М6 (черная) TL-046 – 1 шт.
(11) – Шайба 7 x 17 (черная) TL-045 – 1 шт.
(12) – Пистон 8 x 12 TL-003 – 1 шт.
(13) – Пистон 15 x 16 TL-043 – 1 шт.
(14) – Пистон 10 x 14 TL-002 – 1 шт.
(15) – Пистон 8 x 21 TL-031 – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.AN0658.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!



(9) – Скоба металлическая TL-026 – 1 шт.
(9) – Саморез 4,8 х 14 с шайбой TL-038 – 1 шт.
(11) – Гайка М6 (черная) TL-046 – 1 шт.
(11) – Шайба 7 х 17 (черная) TL-045 – 1 шт.
(12) – Пистон 8 х 12 TL-003 – 1 шт.
(13) – Пистон 15 х 16 TL-043 – 1 шт.
(14) – Пистон 10 х 14 TL-002 – 1 шт.
(15) – Пистон 8 х 21 TL-031 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!



(9) – Скоба металлическая TL-026 – 1 шт.
(9) – Саморез 4,8 x 14 с шайбой TL-038 – 1 шт.
(11) – Гайка М6 (черная) TL-046 – 1 шт.
(11) – Шайба 7 x 17 (черная) TL-045 – 1 шт.
(12) – Пистон 8 x 12 TL-003 – 1 шт.
(13) – Пистон 15 x 16 TL-043 – 1 шт.
(14) – Пистон 10 x 14 TL-002 – 1 шт.
(15) – Пистон 8 x 21 TL-031 – 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА

(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) ТОТЕМ.АN0658.12

Внимание! Демонтаж штатного подкрылка не требуется!



(9) – Скоба металлическая TL-026 – 1 шт.
(9) – Саморез 4,8 x 14 с шайбой TL-038 – 1 шт.
(11) – Гайка М6 (черная) TL-046 – 1 шт.
(11) – Шайба 7 x 17 (черная) TL-045 – 1 шт.
(12) – Пистон 8 x 12 TL-003 – 1 шт.
(13) – Пистон 15 x 16 TL-043 – 1 шт.
(14) – Пистон 10 x 14 TL-002 – 1 шт.
(15) – Пистон 8 x 21 TL-031 – 1 шт.

Установка не предусмотренной производителем шумоизоляции запрещена.