

Брызговики задние LADA Niva Travel 2021->

Подготовка

- Снять штатный крепеж в указанных точках.
 - штатный саморез - 3 шт.
 - штатный саморез и скоба - 2 шт.
 - штатная гайка - 2 шт.
- Установить кронштейны, как показано на изображении.
 - кронштейн правый большой - 1 шт.
 - кронштейн правый малый - 1 шт.
 - шайба 7x17 (чёрная) - 4 шт.
 - болт М6х20 (чёрный) - 2 шт.
 - гайка М6 (чёрная) - 2 шт.

Монтаж

- Установить брызговик.
 - штатный саморез - 3 шт.
 - пистон 8x21 - 2 шт.

Арт.: NLF.A0N178.E13

Комплектация	Брызговик - 2 шт.	
	Кронштейн левый большой (C-A59.161.21.01) - 1 шт.	Кронштейн правый большой (C-A59.161.22.01) - 1 шт.
	Кронштейн левый малый (C-A59.161.21.02) - 1 шт.	Пистон 8 x 21 мм (TL-031) - 4 шт.
	Кронштейн правый малый (C-A59.161.22.02) - 1 шт.	Гайка М6 чёрная (TL-046) - 4 шт.
	Болт М6 x 20 чёрный (TL-033) - 4 шт.	Шайба 7 x 17 чёрная (TL-045) - 8 шт.

Брызговики задние LADA Niva Travel 2021->

Подготовка

- Снять штатный крепеж в указанных точках.
 - штатный саморез - 3 шт.
 - штатный саморез и скоба - 2 шт.
 - штатная гайка - 2 шт.
- Установить кронштейны, как показано на изображении.
 - кронштейн правый большой - 1 шт.
 - кронштейн правый малый - 1 шт.
 - шайба 7x17 (чёрная) - 4 шт.
 - болт М6х20 (чёрный) - 2 шт.
 - гайка М6 (чёрная) - 2 шт.

Монтаж

- Установить брызговик.
 - штатный саморез - 3 шт.
 - пистон 8x21 - 2 шт.

Арт.: NLF.A0N178.E13

Комплектация	Брызговик - 2 шт.	
	Кронштейн левый большой (C-A59.161.21.01) - 1 шт.	Кронштейн правый большой (C-A59.161.22.01) - 1 шт.
	Кронштейн левый малый (C-A59.161.21.02) - 1 шт.	Пистон 8 x 21 мм (TL-031) - 4 шт.
	Кронштейн правый малый (C-A59.161.22.02) - 1 шт.	Гайка М6 чёрная (TL-046) - 4 шт.
	Болт М6 x 20 чёрный (TL-033) - 4 шт.	Шайба 7 x 17 чёрная (TL-045) - 8 шт.

Брызговики задние LADA Niva Travel 2021->

Подготовка

- Снять штатный крепеж в указанных точках.
 - штатный саморез - 3 шт.
 - штатный саморез и скоба - 2 шт.
 - штатная гайка - 2 шт.
- Установить кронштейны, как показано на изображении.
 - кронштейн правый большой - 1 шт.
 - кронштейн правый малый - 1 шт.
 - шайба 7x17 (чёрная) - 4 шт.
 - болт М6х20 (чёрный) - 2 шт.
 - гайка М6 (чёрная) - 2 шт.

Монтаж

- Установить брызговик.
 - штатный саморез - 3 шт.
 - пистон 8x21 - 2 шт.

Арт.: NLF.A0N178.E13

Комплектация	Брызговик - 2 шт.	
	Кронштейн левый большой (C-A59.161.21.01) - 1 шт.	Кронштейн правый большой (C-A59.161.22.01) - 1 шт.
	Кронштейн левый малый (C-A59.161.21.02) - 1 шт.	Пистон 8 x 21 мм (TL-031) - 4 шт.
	Кронштейн правый малый (C-A59.161.22.02) - 1 шт.	Гайка М6 чёрная (TL-046) - 4 шт.
	Болт М6 x 20 чёрный (TL-033) - 4 шт.	Шайба 7 x 17 чёрная (TL-045) - 8 шт.

Брызговики задние LADA Niva Travel 2021->

Подготовка

- Снять штатный крепеж в указанных точках.
 - штатный саморез - 3 шт.
 - штатный саморез и скоба - 2 шт.
 - штатная гайка - 2 шт.
- Установить кронштейны, как показано на изображении.
 - кронштейн правый большой - 1 шт.
 - кронштейн правый малый - 1 шт.
 - шайба 7x17 (чёрная) - 4 шт.
 - болт М6х20 (чёрный) - 2 шт.
 - гайка М6 (чёрная) - 2 шт.

Монтаж

- Установить брызговик.
 - штатный саморез - 3 шт.
 - пистон 8x21 - 2 шт.

Арт.: NLF.A0N178.E13

Комплектация	Брызговик - 2 шт.	
	Кронштейн левый большой (C-A59.161.21.01) - 1 шт.	Кронштейн правый большой (C-A59.161.22.01) - 1 шт.
	Кронштейн левый малый (C-A59.161.21.02) - 1 шт.	Пистон 8 x 21 мм (TL-031) - 4 шт.
	Кронштейн правый малый (C-A59.161.22.02) - 1 шт.	Гайка М6 чёрная (TL-046) - 4 шт.
	Болт М6 x 20 чёрный (TL-033) - 4 шт.	Шайба 7 x 17 чёрная (TL-045) - 8 шт.