



Последовательно установите на фланцы ступиц - ножи. На каждый фланец устанавливается 2 правых ножа и 2 левых ножа. Устанавливайте ножи таким образом, чтобы заточенные поверхности ножей, при работе, вращались вперед. Соберите фрезы согласно схеме. Для этого Вам необходимо подготовить: ступицы 005.03.0580 (для установки 1 группы фрез) - 2 шт. (поз. 1); ступицы 005.03.0610 (для установки 2 группы фрез) - 2 шт. (поз. 2); нож левый - 12 шт.(поз. 3); нож правый - 12 шт. (поз. 4); болт M10x30 - 16 шт. (поз. 5); болт M10x35 - 8 шт. (поз. 6); шайба гровер 10.65Г - 24 шт. (поз. 7); гайка M10 - 24 шт. (поз. 8). После сборки затяните все болты максимально возможным усилием.