

Инструкция по сборке

Сборку производить на чистой ровной поверхности.

- 1) Поочередно прикрутить винтами фронтон и задний кронштейн к обоим скатам крыши.
- 2) Прикрутить боковые кронштейны.
- 3) Перевернуть козырек скатами кверху и аналогичным образом установить конек на стык крыши.
- 4) Закрепить козырек на стене через отверстия (диаметр 11мм) в порядке указанном на рисунке 4.

комплектация

