

# «ЭкоЭмалька»

**Соотношение:** На 100 грамм основы, 11.2 грамма отвердителя.

**Назначение:** для эмалировки чугунных, стальных и акриловых ванн

**Метод нанесения:** кистью или валиком

**Условия хранения:** в плотно закрытой таре, вдали от источников тепла и влаги

**Срок хранения:** 12 месяцев с даты указанной на крышке ведра



## Инструкция по нанесению

### Рекомендации температурного режима

Соблюдение температурного режима является частью технологии! Следите за температурой материала. Для того чтобы оперативно нагреть или охладить материал, поместите его в воду (горячую или холодную). Измеряйте температуру материала обычным бытовым термометром, пирометром, или электронным термометром с длинным щупом (рекомендуется). **Время «жизни» материала после смешивания компонентов: 40-60 минут.**

**Заранее подготовьте окрашиваемую поверхность к покраске. ВНИМАНИЕ:** при длительном нахождении перемешанного состава в банке, время жизни может значительно сократиться вплоть до закипания материала. Чтобы этого избежать, необходимо нанести состав на поверхность ванны как можно быстрее.

Объект	Температура
Помещение	От +19 до +26 °С
Материал	От +19 до +26 °С
Ванна	От +19 до +26 °С

### Характеристики покрытия:

- Гладкое, глянцевое
- Слой эмали до 1 мм.
- Срок службы: до 5 лет

### Порядок работы:

1. Снятие обвязки
2. Зачистка и обезжиривание ванны.
3. Смешивание компонентов «ЭкоЭмальки»
4. Эмалировка ванны
5. Установка обвязки

### Для работы вам понадобится:

- Комплект эмали «ЭкоЭмалька» (основа и отвердитель)
- Деревянный брусок\* для перемешивания материала
- Кисть с жестким ворсом
- Болгарка/дрель с абразивной насадкой (наждачной бумагой)
- Ацетон
- Защитная маска
- Расходные материалы: газеты, ткань, нож, пластиковая щетка, резиновые перчатки

**\*Не используйте для перемешивания металлические предметы (отвертки, спицы и т.д.) – они царапают банку, что приводит к появлению пластиковой стружки в эмали.**

### 1. Снятие обвязки

Снимите старую обвязку. В большинстве случаев она не подлежит обратной установке. Спустя 24 часа после реставрации устанавливается новая обвязка. (Если снять обвязку нет возможности, «ЭкоЭмальку» можно наносить, не снимая сливное отверстие, т.к. излишек материала не будет.)

### 2. Зачистка ванны.

Для зачистки ванны используйте дрель или болгарку с абразивной насадкой. В зависимости от степени загрязнения ванны можно применять насадки различной зернистости. Зачищайте ванну до полного удаления загрязнений. Используя щетку, сметите пыль в сливное отверстие.

### 3. Обезжиривание ванны

Для обезжиривания поверхности ванны используйте ацетон или его аналог (использование прочих растворителей может привести к отслоению покрытия), нанесенный на безворсовую ткань. Повторите процедуру обезжиривания 2-3 раза подряд, меняя ткань.

### 4. Смешивание материала

Перед смешиванием основы и отвердителя, перемешайте основу в течение 5 минут.

**Если вам неудобно работать с густым материалом, ПЕРЕД смешиванием основы и отвердителя, добавьте НЕ БОЛЕЕ 15 ГРАММ ацетона в основу и тщательно перемешайте.**

Начинайте вливать отвердитель, продолжая перемешивание. После смешивания компонентов продолжайте тщательное перемешивание в течение 7 минут. Не используйте для перемешивания дрель – это вызовет излишнее попадание воздуха в

материал. Не используйте для перемешивания металлические предметы (отвертки, спицы и т.д.) – они царапают банку, что приводит к появлению пластиковой стружки в эмали. После перемешивания дайте материалу настояться в течение 5-7 минут.

#### 5. Эмалировка ванны

Если необходимо смешать только часть эмали, разделите компоненты, используя электронные весы. Соотношение: на 100 грамм основы (компонент А), 11.2 грамма отвердителя (компонент В).

Обложите ванну по периметру бумагой или газетой. Для удобства можете поставить банку с эмалью в ванну. Начинайте нанесение эмали. Наносить эмаль рекомендуется сверху-вниз или снизу-вверх. Так как у кисти жесткий ворс, во время движений кисточкой сильно прижимайте кисть к поверхности ванны. Ванна покрывается в один слой. Если после прохождения кисти остаются «непрокрасы», повторите нанесение на этом участке с противоположным направлением кисти. Допускается нанесение в два слоя: после полного застывания первого слоя обезжирьте поверхность и повторите нанесение.

#### 6. Установка обвязки

Спустя 24 часа установите новую обвязку. Перед установкой обработайте все соединительные части силиконом. Будьте внимательны, не затягивайте сливные отверстия слишком сильно, чтобы не "прорезать" эмаль.

**Производитель: ООО «НПК ЭкоВанна»**

- Адрес: 127410, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Алтуфьевский, ул Инженерная, д. 18, к. 2, кв. 14, ком. 3.
- Обращения и рекламации: [ecovanna@ya.ru](mailto:ecovanna@ya.ru)
- Телефон техподдержки +7(985)684-55-84