

## **Рекомендации от производителя по монтажу подкровельной гидроизоляционной плёнки MASKA COVER NORMAL D.**

### **Для холодной кровли, как гидроизоляция или временное покрытие:**

Укладывается на обрешётку, по ходу размотки рулона внахлёт, соединяя материал двухсторонней лентой MASKA TAPE SLK 50мм или SLK 15мм, или односторонним соединительным скотчем MASKA HEDELTA 50мм., для исключения затекания водных струек в местах нахлёста и соединения полотен между собой, для исключения попадания влаги и конденсата.

### **Для утеплённой скатной кровли, внутренних и наружных стен, межэтажных, цокольных и чердачных перекрытий, как гидро-пароизоляция:**

Укладывается под утеплитель, по ходу размотки рулона внахлёт, гладкой стороной к утеплителю, фиксируя материал двухсторонней лентой MASKA TAPE SLK 50мм или SLK 15мм, или односторонним соединительным скотчем MASKA HEDELTA 50мм., для исключения скопления конденсата в местах нахлёста и соединения полотен между собой.