

Устройство хребта и конька вентиляционным рулоном **DELTA-VENT ROLL**



Технические характеристики

Материал: Средняя вентилируемая часть из полипропиленовой сетки или несгораемой минеральной сетки с полиакрилнитрилом (PAN), боковые участки из алюминиевой ленты.

Самоклеящиеся полосы из бутилкаучука шириной не менее 2 см по краям рулона защищены лентами. Металлические плиссированные ленты приклеены к сетке водостойким герметиком.

Размеры: ширина 310 мм, длина 5 м.

Вентиляция: соответствует DIN 4108-3

Цвет: красный, коричневый, антрацит.

Применение

Вентиляционный рулон предназначен для защиты вентиляционных отверстий на коньках и хребтах (рёбрах) от наружной влаги, попадания листвы и проникновения в крышу птиц, грызунов и насекомых.

Типы кровельных материалов: керамическая, бетонная и полимербетонная черепица, металлочерепица, профнастил, волнистые листы из любого материала (цементно-волокнистые, асбесто-цементные, битумные и ПВХ), твёрдые кровельные плитки, штучные металлические кровли.

Укладка вентиляционного рулона

- DELTA-VENT ROLL раскатать по коньковому / хребтовому бруску и закрепить скобками или кровельными гвоздями с шагом не более **30 см**.



Важно! Кровельный материал перед проклейкой рулона должна быть чистой и сухой. Предпочтительно работать при температуре воздуха выше **+5° С**. Не рекомендуется применять DELTA-Vent Roll во время дождя и снега

Если укладка DELTA-VENT ROLL производится при пониженной температуре, то поверхность кровельного материала необходимо прогреть техническим электрофеном. Не допускается использовать газовые горелки или паяльные лампы.

- Нахлест рулонов в местах стыка должен быть **не менее 5 см**.
- Снять защитные ленты с клейких полос и проклеить рулон сначала только по верхушкам волн кровли.



- Проклеить DELTA-VENT ROLL по всей поверхности кровельного материала.



- Установить коньковую черепицу / планку



Среднюю вентилируемую часть рулона нельзя прижимать к хребтовому / коньковому бруску или доске!

Сопряжение хребта вальмы с коньком

- В верхней части вальмы рулоны уложить с перехлёстом **10...15 см.**
- Закрепить рулон скобками или гвоздями к коньковому бруску и проклеить на коньке.
- Установить коньковую черепицу в зажим и закрепить её кляммером при помощи оцинкованного шурупа 5x50 мм.

