

Инструкция.

Цанговый съемник подшипников Car-Tool CT-B2115



Описание

Предназначен как для профессионального использования, так и для самостоятельной работы. Разъемный цанговый съемник глухого/внутреннего/подшипникового узла. Цанги изготовлены из хромомолибденовой стали.

Комплектация.

Обратный молоток для извлечения направляющих втулок, подшипников и т. д., в том числе из глухих отверстий.

Резьбовые переходники: M10×1,5, M10×1,5, M8×1,25, M10×1,5 M6×1,0

10 цанг (сегментный тип захвата) 8-11мм; 12-17мм; 13-23мм; 18-23мм; 24-29мм; 30-34мм; 34-38мм; 39-43 мм; 44-8мм; 49-5 мм; 54-58мм.

Резьбовые адаптеры M10x1,5, M10x1,5*M8x1,25, M10x1,5*M6x1,0

1 съемник двухлаповый.

Проведение работ.

Поверните, и цанги расширятся, захватывая внутреннее кольцо подшипника. Чтобы вытащить, используйте обратный молоток.



ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ПРАВИЛЬНО И С ОСТОРОЖНОСТЬЮ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ И/ИЛИ ТРАВМАМ ПЕРСОНАЛА И АННУЛИРУЕТ ГАРАНТИЮ. ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Производитель постоянно улучшает свою продукцию, и оставляет за собой право изменять данные, технические характеристики и составные части без предварительного уведомления.

ВАЖНО: Производитель не несет ответственности за неправильное использование данного продукта.