

Установка уплотнителя в нижнюю направляющую

Подготовка

Перед началом монтажа убедитесь, что у вас есть:

- силиконовый уплотнитель необходимой длины;
- шлицевая отвёртка;
- нож или ножницы;
- плоскогубцы с тонкими губками (опционально).

Если направляющая установлена

1. Подготовка:

- Отрежьте кусок уплотнителя необходимой длины (без запаса).
- Убедитесь, что поверхность направляющей чистая.

2. Установка уплотнителя:

- Уложите один конец уплотнителя (выступом вверх) на верхнюю поверхность направляющей, над пазом.
- Используя шлицевую отвёртку, аккуратно вдавите уплотнитель в паз.
- Последовательно заправляйте весь уплотнитель в паз, двигаясь вдоль направляющей.



Важно: не натягивайте уплотнитель во время монтажа.

3. Удаление/обход стопора (при наличии):

- Если возможно: удалите металлический стопор нижнего ролика из направляющей.
- Если стопор удалить нельзя: нарежьте уплотнитель с учетом места под стопор.



Установка уплотнителя в нижнюю направляющую

Если направляющая не установлена

Установка:

- Вставьте один конец уплотнителя в торец профиля направляющей.
- Протяните уплотнитель вдоль всей длины направляющей.

Решение проблем

Извлечение застрявшего уплотнителя:

- Используя тонкие плоскогубцы, аккуратно зацепите край уплотнителя, находящийся в пазу.
- Осторожно потяните уплотнитель на себя, стараясь не выдергивать его полностью из паза.

Примечания: будьте аккуратны при работе с отверткой и другими инструментами, чтобы не повредить направляющую и уплотнитель. Если у вас возникли вопросы или трудности, обратитесь к специалисту.

