

Уплотнительный плинтус из мягкого ПВХ - универсальный продукт, который используется везде, где необходимо скрыть дефекты перпендикулярных соединений поверхности.

Например, он надёжно закрывает стык на кухне: между стеновой панелью и столешницей, окном и подоконником, натяжным потолком и стеной, образуя малозаметный шов.

Плинтус из мягкого ПВХ, может быть использован в качестве замены силикона. Например, для окантовки раковины в ваннных комнатах и местах, где нужно скрыть неровности.

Гибкая форма ленты позволяет применять её для угловых стыков и криволинейных поверхностей.

Благодаря минимальному размеру и эстетичному виду уплотнительный плинтус впишется в любой интерьер: кухни, ванной комнаты и т.д.

Уплотнительный плинтус из мягкого ПВХ - это надёжная герметизация практически любого стыка.

Способы установки:

1. У вас собрана кухня и нижний ярус тумб уже практически вплотную придвинут к стене. Но остался небольшой зазор, между столешницей и вертикальной стеновой панелью. Вы отрезаете по длине столешницы уплотнительный плинтус с помощью ножниц или канцелярского ножа. Отламываете пластиковую «ножку» по линии изгиба на ней. После этого наносите на нее жидкие гвозди или прозрачный силикон и вставляете ножку плинтуса горизонтально в отверстие между столешницей и кухонной стеновой панелью и придавливаете плинтус, для фиксации к столешнице. После этого убираете излишки выступивших из-под него жидких гвоздей или прозрачного силикона.
2. Нижний ярус тумб вплотную придвинут к стене. Но остался небольшой зазор, между столешницей и неровной стеной. Вы отрезаете по длине столешницы уплотнительный плинтус с помощью ножниц или канцелярского ножа. После этого наносите на него с тыльной стороны плинтуса, жидкие гвозди или прозрачный силикон и вставляете ножку плинтуса вертикально в отверстие между столешницей и стеной и придавливаете плинтус, для фиксации к столешнице. После этого убираете излишки выступивших из-под него жидких гвоздей или прозрачного силикона.
3. Из-за того, что стена за кухонным гарнитуром не ровная, после сборки нижних тумб кухни, мастер прибывает маленькими гвоздиками (скобами строительного степлера) на необработанный торец столешницы (который обращен к стене), предварительно отрезанный по длине столешницы уплотнительный плинтус. После чего, задвигает все нижние тумбы вплотную к стене, тем самым закрывая зазор между стеной и столешницей, прикрепленным к столешнице плинтусом.