

Подмости Вышка-тура складная.

Инструкция по сборке 3460207.

- Освободите подмости от упаковки.
- Соберите их согласно чертежу общего вида. Вам потребуются ключ S13 (M8).
- Составные части изделия обозначены на чертеже.
- Рекомендуемая последовательность сборки.
 - a) Установить колеса используя ключ и крепежные элементы. (см. выносной вид D чертежа)
Примечание: секции и ограждения уже идут в сборе.
 - б) Поставить секции вертикально и раскрыть, как на общем чертеже.
 - в) Установить помост в нужной рабочей высоте. (не выше 5 ступени) Закрепить помост фиксатором 3 (см. выносной вид Е чертежа)
 - г) Закрепить диагональную связь 1 с помощью фиксатора 2. (см. выносной вид В чертежа)
 - д) Закрепить дуги 1 и 2 с помощью фиксатора 1. (см. выносной вид А, С чертежа)
 - Не прикладывайте больших усилий при затяжке крепёжных гаек – это может привести к деформации алюминиевых профилей.