

Принцип монтажа настенного кронштейна LadAna для мембранного бака

1. Выбрать место для размещения кронштейна и жестко зафиксировать его на стене.
2. Закрепить мембранный бак (гидроаккумулятор, расширительный бак) на кронштейне с помощью хомута, который входит в комплект.
3. Присоединить мембранный бак к системе отопления или водоснабжения.

Важно! Присоединительные элементы для мембранного бака в комплекте с кронштейном не предусмотрены.

4. Произвести запуск системы отопления или водоснабжения.