

## Противоскользящая лента Vintanet

### Правила наклеивания противоскользящей ленты на улице:

1. **Подготовка поверхности.** Оклеиваемая поверхность должна быть предварительно очищена от загрязнений и ржавчины, высушена и обезжирена. Для обезжиривания следует применять очистители, рекомендуемые производителем ленты. В случае их отсутствия допускается применение альтернативных очистителей, не оставляющих масляной пленки на поверхности и не оказывающих негативное влияние на нее.
2. **Оценка адгезии ленты к поверхности.** Перед проведением работ рекомендуется провести оценочное испытание адгезии ленты к поверхности приклеивания методом ручного отслаивания на небольшом участке. Минимальное время выдержки перед отслаиванием - 20 минут, рекомендуемое - 24 часа. В случае неудовлетворительного результата, особенно на пористых поверхностях (бетон, тротуарная плитка, дерево и др.), рекомендуется нанесение праймера на поверхность перед приклеиванием ленты. Рекомендуемый праймер указан в техническом описании ленты.
3. **Температурные условия приклеивания.** Рекомендуемая температура окружающей среды — не ниже +10 °С. При температуре ниже рекомендованной необходимо прогреть оклеиваемую поверхность техническим феном, приблизительно до 40–50 °С.

### Технология приклеивания:

4. **Отрезать часть ленты требуемой длины от рулона и скруглить углы.** При укладке ленты на покрытие со стыками и швами необходимо разрезать ленту на такие отрезки, чтобы они при наклейке не попали на швы, либо после сплошного приклеивания ленты вырезать ее участки, приходящиеся на швы и стыки. Скругление углов способствует лучшей стойкости клеевого соединения к нагрузкам.
5. **Аккуратно отделить защитную плёнку** от клеевого слоя ленты на расстоянии 50 мм от края и расположить её на оклеиваемой поверхности. По возможности не следует касаться руками клеевого слоя ленты.
6. **Постепенно снимать плёнку** и по мере открывания клеевого слоя прижимать ленту к поверхности.
7. **Наклеенную ленту с усилием прикатать к поверхности резиновым валиком**, перемещая валик от центра покрытия к краям. При монтаже противоскользящей деформируемой ленты на алюминиевой подложке необходимо простучать ленту мягкой резиновой киянкой. Снятие и повторное приклеивание ленты не допускается.
8. **Для дополнительной защиты покрытия и клеевого соединения от влаги и жидкостей** торцы приклеенной противоскользящей ленты герметизируются краевым герметиком.
9. **После монтажа рекомендуется избегать попадания воды на покрытие** ранее, чем через 24 часа после наклеивания. Лента не предназначена для применения на поверхностях, находящихся полностью в воде. Не рекомендуется ходить по противоскользящему покрытию после приклеивания около 2 часов.