

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 1 Тщательно очистите поверхность от пыли при помощи щетки или сжатого воздуха. Дополнительное обезжиривание кабелей и контактных поверхностей не требуется.
- 2 До начала работы интенсивно встряхните готовый комплект в течение 30-40 сек. Удалите защитный колпачок.
- 3 Установите носик-миксер.
- 4 Не начинайте укладку состава до очищения поверхности заделки. Поместите картридж в специализированное Дозирующее устройство для пены двухкомпонентной Pyroprom.
- 5 Укладка состава происходит от дальнего края заделки. Плавными равномерными нажатиями состав дозируется в проходку. Состав вспенивается в течение 10-30 секунд, заполняя полость. При перерыве в работе более 30 сек. состав «блокируется» (застывает) в смесителе. Для продолжения работы следует произвести замену смесителя.
- 6 Если излишки состава вышли за пределы отверстия, в целях экономии их можно удалить и уложить в виде небольших кусочков в следующую проходку.
- 7 Контроль качества монтажа осуществляется визуально (необходимо обеспечить сплошное заполнение отверстия по длине и ширине, а глубина заполнения отверстия должна быть не менее требуемого значения, указанного в сертифицированном решении).
- 8 Допускается дополнительный монтаж инженерных коммуникаций. После установки необходимо заполнить оставшиеся отверстия в проеме противопожарной терморасширяющейся пеной Pyroprom.
- 9 Для удобства в горизонтальных перекрытиях рекомендуется применять опалубку.

