

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 1 Пробурите отверстие соответствующего диаметра и глубины.
- 2 Начните продувать сжатым воздухом от дна отверстия 2 раза или ручным насосом минимум 4 раза.
- 3 Для отверстий глубиной более 200 мм или диаметром более 35 мм необходимо продувать только сжатым воздухом под давлением.
- 4 Прочистите отверстие проволочной щеткой соответствующего размера минимум 2 раза от дна отверстия. Диаметр проволочной щетки равен диаметру отверстия.
- 5 Окончательно продуйте сжатым воздухом от дна отверстия 2 раза или ручным насосом минимум 4 раза.
- 6 Перед инъектированием состава обязательно смешайте состав в смесительной насадке. Путем последовательного нажатия пистолета выдавите первый объем состава в сторону. Начните выдавливать с нижней или задней части очищенного отверстия, заполните отверстие примерно на две третьих клеевым составом. Медленно извлеките смесительную насадку из заполненного отверстия, чтобы избежать создания воздушных карманов.
- 7 Аккуратно вращая, вставляйте анкерную шпильку или арматуру до касания со дном отверстия. При правильной установке некоторое количество клеевого состава вытечет наружу. Важно: анкер должен быть установлен до начала процесса полимеризации (см. условия применения).
- 8 В процессе затвердевания химического анкера анкерная шпилька или арматура не должна смещаться или нагружаться.

