

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 1 Очистите место установки противопожарной муфты от посторонних предметов, наплывов раствора, пыли, мешающих плотному примыканию к поверхности ограждающей конструкции.
- 2 Отмерьте и отрежьте необходимую длину муфты Ругоргом с учетом диаметра трубы и количества витков материала.
- 3 Обмотайте трубу листовым материалом Ругоргом, расположив самоклеющейся стороной к трубе с двух сторон проходки для вертикальных перегородок и с одной стороны (снизу) для горизонтальных перекрытий.
- 4 Вставьте материал в проходку с выпуском его из проходки на 25-30 мм и закрепите стальной проволокой диаметром 1,0 мм.
- 5 Заполните оставшееся пространство между муфтой и стеной/перекрытием противопожарной пеной или противопожарным герметиком.
- 6 Установите маркировочную табличку.

