

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 1 Тщательно очистите поверхность от пыли при помощи щетки или сжатого воздуха.
- 2 Заполните отверстие проходки (шва) негорючей каменной ватой, оставив пространство для герметика.
- 3 4 Используя дозатор или шпатель нанесите герметик на заданную глубину (минимум 5 мм). Время схватывания 3 часа, полного застывания - 24 часа.

