

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 1 Тщательно очистите поверхность от пыли при помощи щетки или сжатого воздуха.
- 2 Из негорючей каменной ваты вырежьте заготовки требуемого размера.
- 3 Необходимо обеспечить плотное примыкание каменной ваты к каждой поверхности.
- 4 Для обеспечения герметичности обработайте торцы минеральной ваты и базового материала противопожарным покрытием Ругоргом
- 5 Толщина слоя не менее 1 мм.
- 6 Откройте ведро с противопожарным покрытием Ругоргом и размешайте состав при помощи миксера.
- 7 Нанесите покрытие на каменную вату с каждой стороны проходки. Толщина наносимого слоя 1,2 мм (сухого слоя не менее 0,7 мм).
- 8 Нанесите противопожарное покрытие Ругоргом на оболочку кабеля с каждой стороны проходки (не менее 190 мм). Толщина наносимого слоя 1,2 мм (сухого слоя не менее 0,7 мм).

