

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 1 Тщательно очистите поверхность от пыли при помощи щетки или сжатого воздуха.
- 2 Используя дозатор или шпатель, заполните пространство на всю глубину терморасширяющейся мастикой Ругором.
- 3 Выровняйте слой герметика влажным шпателем. После этого дайте мастике засохнуть.
- 4 Установите маркировочную табличку.

*Допускается окрашивание высохшего слоя мастики большинством видов красок на водной основе.*

