

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ УМЫВАЛЬНИКА С ПЛАСТИКОВОЙ ТУМБОЙ

1. Комплект поставки:

1. Бачок наливной (тип см. этикетку на общей упаковке) – 1 шт.(№1 на схеме)
2. Раковина пластиковая - 1 шт.(№2 на схеме)
3. Панель передняя – 1 шт. (№3 на схеме)
4. Дверца - 1 шт.(№4 на схеме)
5. Панель боковая - 2 шт.(№5 на схеме)
6. Панель задняя верхняя - 1 шт.(№6 на схеме)
7. Панель задняя нижняя - 1 шт.(№7 на схеме)
8. Упор правый - 1 шт.(№8 на схеме)
9. Упор левый - 1 шт.(№9 на схеме)
10. Метизы:
 - Винт М5х12 24шт.
 - Винт М4х16 2шт.
 - Гайка М5 24шт.
 - Шайба ф5 24шт.
 - Саморез 3,5х16 ... 7шт.

2. Последовательность сборки:

1. Соединить переднюю панель (№3) с двумя боковыми панелями (№5) с помощью винтов М5х12 и гаек М5, под гайки положить шайбы ф5. Боковые панели располагаются внутри передней панели. Если необходимо чтобы ручка дверцы была справа, то угловые ограничители в дверном проеме передней панели должны быть справа, если ручка дверцы должна быть слева, то ограничители должны быть слева. Для этого переверните собранный узел вокруг горизонтальной оси на 180°.
2. Соедините заднюю нижнюю панель (№7) с ранее собранным узлом с помощью винтов М5х12 и гаек М5, под гайки положить шайбы ф5.
3. Установите в полученный каркас заднюю верхнюю панель (№6) и закрепите с помощью 4-х винтов М5х12 и гаек М5, под гайки положите шайбы ф5.
4. Вставьте дверцу (№4) в дверной проём передней панели (№3). Совместите отверстия в дверце (№4) с отверстиями в проёме передней панели (№3) и сверху вставьте винт М4х16, а затем вставьте винт М4х16 в нижнее отверстие дверцы и передней панели.
5. Установите раковину (№2) в собранную тумбу, так что бы горизонтальный козырёк был над кромкой раковины и касался её сверху.
6. Затяните 4 винта М5х12 крепления задней верхней панели (№6)
7. Установите упор правый(№8) на раковину (№2), так чтобы он касался задней верхней панели (№6) и прикрепите его к панели 3-мя саморезами 3,5х16
8. Установите упор левый (№9) на раковину (№2), так чтобы он касался задней верхней панели (№6) и прикрепите его к панели 3-мя саморезами 3,5х16
9. Соберите наливной бачок (№1) согласно инструкции на бачок.
10. Повесьте наливной бачок (№1) на выступающие кронштейны верхней панели (№6), во внутрь тумбы поставьте ведро для слива грязной воды, либо соедините с канализацией.

