

Инструкция

по монтажу набоортных смесителей (крепление на монтажной гайке)

- **Отключите систему водоснабжения** - перед установкой смесителя необходимо отключить горячее и холодное водоснабжение.
- **Монтаж должен производить квалифицированный специалист** - для правильной и качественной установки смесителя настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами сертифицированных мастерских и сервис-центров.



Перед монтажом отключите систему водоснабжения

