

Инструкция по применению масло-воска BRITE FLEXX для террасной доски

Для достижения максимального срока службы покрытия (10+ лет) и правильной работы технологии SILICON FLEXX TECHNOLOGY строго следуйте данным рекомендациям.

1. Подготовка поверхности (Критически важный этап)

- **Температура:** Работы проводите при температуре воздуха, поверхности и самого продукта в диапазоне от +15 °C до +25 °C. Избегайте прямых солнечных лучей и осадков.
- **Влажность древесины:** Проверьте влажность дерева влагомером. Она не должна превышать 15–18%. При более высокой влажности масло запечатает воду внутри, что приведет к гниению и растрескиванию доски изнутри.
- **Очистка:** Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и свободной от пыли. Удалите старые отслаивающиеся лакокрасочные покрытия механическим способом (шлифовка).
- **Шлифовка:**
 - Для новых гладких поверхностей используйте абразив зернистостью P120.
 - Для реставрации старых полов — P80 (для открытия пор), затем финишная шлифовка P120–P150.
 - Если на дереве есть следы биопоражений (синева, грибок), предварительно обработайте поверхность специализированным антисептиком и дайте ему полностью высохнуть.
- **Удаление пыли:** Тщательно пропылесосьте поверхность и удалите остатки древесной пыли влажной ветошью (хорошо отжатой), после чего дайте дереву полностью просохнуть.

2. Подготовка материала

- Перед началом работ тщательно перемешайте масло-воск в банке до полной однородности состава (в течение 2–3 минут). Важно поднять пигмент и восковые частицы со дна.
- Продукт готов к применению. Разбавление растворителями категорически запрещено — это разрушит формулу эластичности.
- Если вы используете колерованный продукт, периодически перемешивайте его непосредственно в процессе нанесения, так как тяжелый пигмент может оседать.

3. Нанесение первого слоя

- Используйте кисть с натуральной щетиной или специальный резиновый шпатель (сквидж).
- Наносите состав вдоль волокон древесины равномерным тонким слоем, хорошо втирая его в поверхность. Двигайтесь от края до края одной широкой доски, чтобы избежать нахлестов.
- **Правило «Золотого получаса»:** Масло должно впитаться в дерево. Через 20–30 минут после нанесения обязательно возьмите чистую безворсовую хлопковую ткань или белый пад и насухо располируйте поверхность. Соберите все излишки масла, которые не впитались. Если этого не сделать, излишки застынут липкой пленкой, которая будет долго сохнуть и собирать всю грязь.

4. Межслойная выдержка

- Дайте первому слою полимеризоваться. Время ожидания перед нанесением второго слоя составляет 12–24 часа.
- Убедитесь, что первый слой абсолютно сухой на ощупь.

5. Нанесение второго слоя

- Второй слой наносится аналогично первому: тонкий слой вдоль волокон.
- Так как древесина уже насытилась маслом на первом этапе, расход сократится почти вдвое.
- Располировка насухо через 20–30 минут также обязательна для получения идеально гладкой поверхности.

6. Высыхание и ввод в эксплуатацию

- **«На отлип»:** 4–8 часов (можно аккуратно ходить в носках).
- **Бережная эксплуатация:** через 24 часа можно заносить легкую мебель (используйте войлочные накладки под ножки).
- **Полная нагрузка (мытьё, установка тяжелой мебели/грилей):** через 7 суток. За это время тунговое масло полностью окислится и наберет максимальную твердость.
- Первую влажную уборку рекомендуется проводить не ранее чем через 14 дней мягкой тряпкой.