



СУПЕР МАТ **УЛЬТРАКУСТИК**

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



ЗАМЕР

Измерьте высоту стены при помощи рулетки или лазерного уровня и приступайте к монтажу Ультракустик Супер мат. Монтаж начинаем от угла.



РАСКЛАД

Рулон частично разматывается на полу. При помощи рулетки отмеряется измеренное ранее расстояние, требуемый размер отсчитывается от края наполнителя материала Ультракустик Супер мат. Место отреза отмечается карандашом или маркером.



РЕЗ

При помощи правила и строительного ножа отрежьте фрагмент требуемой длины. Отмеряйте от края наполнителя, а не от оболочки.



ОБРАБОТКА КРАЕВ

Обрезанные торцы полотен следует проклеить армированным скотчем (ТПЛ).



НАПРАВЛЕНИЕ МОНТАЖА

Монтаж Ультракустик Супер мат ведется «сверху-вниз». Участки оболочки без наполнителя подворачиваются в обратную сторону.



КРЕПЛЕНИЕ

На кирпичные и бетонные основания Ультракустик Супер мат крепится с помощью тарельчатых дюбелей. На деревянные стены или стены из гипсолитовых блоков крепится с помощью шайб для теплоизоляции типа «Рондоль» и саморезов. При монтаже для временной фиксации мата можно дополнительно использовать клей Ультракустик совместно с вышеуказанными креплениями.



Полотно закрепляется с шагом не более 1 метра по его длине. При монтаже на потолок полотно закрепляется с шагом 600мм по его длине.

Поперек полотна в каждом ряду должно быть не менее 3-х точек крепления.



СТЫКОВКА

Обрезанные торцы полотен Ультракустик Супер мат стыкуются вплотную без зазора с предварительной проклейкой армированным скотчем (ТПЛ).