

МОНТАЖ НАПОЛЬНОГО ПЛИНТУСА ИЗ ВЫСОКОПЛОТНОГО ПОЛИСТИРОЛА (HDPS)

Перед монтажом

Важно:

В процессе монтажа изделий из полистирола высокой плотности (HDPS) необходимо использовать клей Adefix. Только это условие может гарантировать наилучший результат!

Условия проведения работ:

Температура при проведении работ и последующие 24 часа должна быть не ниже + 8°C. Относительная влажность воздуха в помещении 40 - 80 %. Перед монтажом необходимо выдержать плинтус в помещении в течение не менее суток.

Требования к поверхности:

Поверхности должны быть чистыми, сухими. Непрочные и рыхлые поверхности должны быть предварительно укреплены грунтовкой глубокого проникновения.

Монтаж

С помощью угольника произведите замер угла в помещении. Выставьте соответствующий угол на торцовочной пиле, произведите запил плинтуса. Полотно пилы должно быть пригодно для резки синтетических материалов (зубья пилы с крупным шагом). Отрезка на дисковой пиле производится на малых оборотах, резким движением. Распил плинтуса так же можно производить с использованием стусла и ручной пилы. Для этого используйте пилу для резки полистирола высокой плотности или полиуретана.



После распила, аккуратно очистите кромки и торцы плинтуса от заусенцев с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Удалите опилочную пыль влажной губкой по всей длине плинтуса, для обеспечения максимальной адгезии при нанесении клея.



С помощью специального пистолета равномерно нанесите на монтажную поверхность (только на места примыкания к стене) клей Adefix по всей длине плинтуса. Толщина наносимого слоя клея должна составлять, примерно, 5 - 10 мм.



Приложите плинтус к месту установки. Прижмите плинтус по всей длине, чтобы клей выступил из под всей плоскости примыкания к стене. Сразу после установки удалите выступившие излишки клея шпателем или влажной губкой по всей длине плинтуса.



Плинтусы НМС из HDPS, обладают великолепной ремонтопригодностью. Любые огрехи распила, монтажа или механические повреждения во время эксплуатации, могут быть устранены с помощью клея Adefix. Просто заполните любой дефект клеем, дождитесь высыхания, отшлифуйте наждачной бумагой и ГОТОВО!

Клеи рекомендованные для монтажа профилей:



Adefix-F



Adefix
МОНТАЖ



Adefix
SUPER



Wallstyl
Adefix