

Инструкция по эксплуатации

Автокомпрессор HYUNDAI HY 45 / CHD1718 6
0975607696

Цены на товар на сайте:

http://kompressory.vseinstrumenti.ru/avtomobilnye/hyundai/avtokompressor_hyundai_home_hhy_45/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://kompressory.vseinstrumenti.ru/avtomobilnye/hyundai/avtokompressor_hyundai_home_hhy_45/#tab-Responses

HYUNDAI

Руководство пользователя

Компрессор автомобильный

HY 45

HY 60



Licensed by
Hyundai Corporation
Korea

Перед началом эксплуатации внимательно
прочитайте руководство пользователя

Оглавление

- 1. Примечания 3
- 2. Предисловие 4
- 3. Технические характеристики 5
- 4. Комплектность 5
- 5. Описание изделия 6
- 6. Вид изделия и составные части НУ 45..... 7
- 7. Вид изделия и составные части НУ 60..... 8
- 8. Информация по безопасности 9
- 9. Описание символов 10
- 10. Работа с устройством 11
- 11. Техническое обслуживание..... 12
- 12. Возможные причины неисправностей 13
- 13. Авторизованные сервисные центры 14
- 14. Для заметок 18
- 15. Гарантийное обслуживание 20

Примечания

Расшифровка обозначений в названии модели:
НУ – продукция изготавливается по лицензии HYUNDAI CORPORATION;

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделий.
Изображения в инструкции могут отличаться от реальных изделий и надписей на изделии.

Предисловие

Благодарим Вас за приобретение автомобильного компрессора HYUNDAI.

В данном руководстве содержится описание техники безопасности и процедур по обслуживанию компрессоров HYUNDAI.

Все данные в Руководстве пользователя содержат самую свежую информацию, доступную к моменту печати. Хотим предупредить, что некоторые изменения, внесенные производителем, могут быть не отражены в данном руководстве. Изображения и рисунки могут отличаться от реального изделия.

При возникновении проблем используйте контактную информацию, расположенную в конце руководства.

Перед началом работы с компрессором необходимо внимательно прочитать все руководство. Это поможет избежать травматизма и повреждения оборудования.

Технические характеристики

Компрессор		HY 45	HY 60
Максимальное давление	АТМ	4.76	10.5
Время накачивания колеса размером R15/195/60 до 2,3 АТМ	мин	3.5	2.5
Рабочее напряжение	В	12	12
Рабочий ток	А	11	14
Длина шланга	см	45	80
Длина провода	см	350	300

Комплектность

В комплект поставки входит:

- 1. Компрессор 1 шт.
- 2. Сумка для хранения 1 шт.
- 3. Комплект насадок
для надувных изделий. 1 шт.
- 4. Упаковка 1 шт.


Описание изделия

Компрессоры HYUNDAI предназначены для накачивания автомобильных, мотоциклетных и велосипедных шин, надувного спортивного инвентаря. Современный, удобный и простой в применении компрессор с расширенной комплектацией – игла для накачки мячей, насадка для надувных изделий, сумка для хранения.

Работают от гнезда прикуривателя с напряжением 12В.

Общий вид изделия

HY 45



Составные части изделия

A	Сумка для хранения компрессора
B	Рукоятка для переноса компрессора
C	Манометр
D	Воздушный шланг
E	Соединительный коннектор
F	Набор насадок
G	Штекер шнура питания
H	Кнопка включения / выключения



Составные
части
изделия

A	Сумка для хранения компрессора
B	Рукоятка для переноса компрессора
C	Манометр
D	Воздушный шланг
E	Соединительный коннектор
F	Набор насадок
G	Штекер шнура питания
H	Кнопка включения / выключения фонаря
I	Фонарь
J	Кнопка включения / выключения компрессора
K	Клапан сброса давления

Общие указания по технике безопасности

Внимательно изучите инструкцию перед тем, как приступить к использованию прибора. Нарушение правил использования прибора может привести к поражению электрическим током, возгоранию и серьезным травмам.

Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.

- Компрессор предназначен для накачивания автомобильных, мотоциклетных и велосипедных шин, надувного спортивного инвентаря. Он не предназначен для накачивания больших надувных изделий – надувных кроватей, лодок и т.д. Запрещается использовать компрессор не по назначению.
- Данный компрессор не предназначен для нагнетания воздуха в воздушные ресиверы, баллоны и амортизаторы.
- Берегите от детей! Не оставляйте прибор без присмотра, если поблизости находятся дети.
- Не оставляйте работающий компрессор без внимания.
- Не пользуйтесь компрессором непрерывно более 30 минут. Более длительная работа может привести к перегреву компрессора и выходу его из строя. Дайте компрессору остыть не менее 20 минут перед повторным использованием.
- **Не превышайте максимальное давление в шине или других изделиях, которое обычно указано на покрышке автомобиля или спортивном инвентаре.**
- Не пользуйтесь компрессором в пожароопасных зонах, вблизи от легковоспламеняющихся веществ.
- Не пользуйтесь компрессором во влажных или сырых условиях.
- Используйте компрессор только с приложенными к нему аксессуарами.

Электробезопасность

Данный компрессор предназначен для работы только от источника постоянного тока 12В. Не используйте никаких других источников электропитания, не изменяйте конструкцию компрессора.

- Если аккумуляторная батарея Вашего автомобиля недостаточно заряжена, напряжение в бортовой сети может быть недостаточным для эффективной работы компрессора. В таком случае рекомендуется пользоваться компрессором при включенном двигателе автомобиля.
- Не включайте двигатель автомобиля в плохо проветриваемом помещении, это может привести к отравлению выхлопными газами!
- Не переносите компрессор за шнур питания или воздушный шланг.
- Не допускайте попадания грязи, пепла или других предметов в гнездо прикуривателя. Посторонние предметы могут служить причиной нарушения надежного электрического контакта, вызывать перегрев гнезда прикуривателя и служить причиной повреждения автомобиля, травмы и пожара.
- По окончании использования компрессора сразу отсоедините его от бортовой сети.

Описание символов



Прочтите инструкцию
перед началом работы



Внимание!
При длительной работе
компрессор нагревается.



Не допускайте превышения
допустимого давления
при накачивании



Опасность
поражения током!
Прибор находится
под напряжением

1. Извлеките компрессор из сумки.

Для модели компрессора **HY 45** установите ручку компрессора, как показано на схеме. Закрепите при помощи болтов.



2. Вставьте штекер шнура питания в 12В гнездо прикуривателя автомобиля.

3. Присоедините коннектор воздушного шланга к золотнику шины.

Для накачивания мячей и другого инвентаря используйте приложенные насадки.

Запрещается использовать насадки и прочие аксессуары, не входящие в комплект данного компрессора.

4. Нажмите кнопку включения компрессора, продолжайте накачивание до достижения желаемого давления. Выключите компрессор кнопкой «включения / выключения».

Не превышайте рекомендованное производителем шины или другого изделия давление!

5. Извлеките штекер шнура питания из гнезда прикуривателя автомобиля.
6. Дайте компрессору остыть.
7. Аккуратно поместите компрессор и аксессуары в сумку для хранения.

Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию убедитесь, что компрессор отключен от источника питания. Выполняйте только те работы по техобслуживанию, которые описаны в инструкции по эксплуатации.

По вопросу выполнения всех других работ обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Полный список адресов Вы сможете найти на официальных интернет-сайтах:

<http://www.hyundai-compressors.ru>


<http://www.hyundai-direct.ru>

Для надежной работы устройства.

- После каждого использования удаляйте грязь с компрессора. Для очистки корпуса пользуйтесь влажной салфеткой. Не используйте растворители или острые предметы.
- Перед длительным хранением, для предотвращения коррозии, покройте все металлические части смазкой.
- Периодически проверяйте целостность и надежность кабеля, шланга, отсутствие на них повреждений.

Для безопасного использования компрессор оснащен плавким предохранителем.

Для замены предохранителя, в случае его перегорания, извлеките его, отвернув конечную часть штекера шнура питания, и вставьте новый предохранитель. Используйте стандартные плавкие предохранители 15А.



Возможные причины неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Компрессор не включается	• Источник питания выдает напряжение менее 10 В. • Источник питания выдает ток менее 10А.	Проверить и заменить (зарядить) источник питания.
	• Перегорел предохранитель, установленный в штекере шнура питания.	Заменить предохранитель в соответствии с максимальным током потребления
	• Перегрелся электродвигатель.	Удерживайте компрессор в выключенном состоянии около 20 минут. Или обратитесь в сервисный центр.
Чрезмерная вибрация и шум при работе	• Изношен подшипник эксцентрика или вал электродвигателя. • Изношен цилиндр или поршневое кольцо.	Обратитесь в сервисный центр
Поток воздуха заметно снижен, накачивание до высокого давления невозможно	Изношены выходной клапан или поршневое кольцо, шланг. Возможны утечки в местах соединения шланга.	
		Проверить места соединения коннектора с золотником шины, шланга и компрессора.

В случае обнаружения других неисправностей необходимо обращаться в авторизованный сервисный центр. !

Абакан АСЦ «Ермак» (ИП Подоплелова Т.И.), ул. Итыгина, д. 10 Ж, т. (3902) 35-50-63
Альметьевск ООО «Центр-Сервис», ул. Советская, д. 184, т. (8553) 45-07-56
Архангельск ООО «Север-Союз Сервис», Кузнечихинский промузел, 4-й проезд, дом 7, стр. 2, т. (8182) 29-77-35
Астрахань ИП Полежаева Е.В., ул. 5-я Литейная, д. 30, т. (8512) 59-97-00
Балаково АСЦ «Малая механизация» (ИП Тихонов А.В.), ул. Промышленная, д.26, т. (8453) 68-34-33
Барнаул АСЦ «Киловатт», (ИП Аракелянц Е.В.), ул. Сельскохозяйственная, д.1Б, т. (3852) 57-03-99
Белгород ООО «МастерИнструментСтрой», ул. Красноармейская, д. 7 Б, т. (4722) 58-54-48, 75-20-88
Благовещенск АСЦ «PROFI» (ИП Садовой Д А), ул. Горького д.163, т. (4162)53-53-64
Брянск АСЦ «Механик» (Масленко М.В.), ул. Губкина, д.45А, т. (910) 361-60-39
Бузулук ООО «ОренбургВостокСнаб», ул. Гая Шевченко, д.29, т. (35342) 2-14-74
Владивосток ИП Николаец Ю.Н., ул. О. Кошевого, д.27, т. (423) 228-67-95, 276-06-07
Владивосток ООО «Ава-трак», пр-т 100 лет Владивостоку, д.57, т. (423) 271-23-51
Волгоград ИП Синицкий В.В., ул. 95-й Гвардейской Дивизии, д. 9, т. (8442) 74-13-31
Волгоград ИП Гуренко В.А., ул. Мясникова, д.43, т. (909) 381-64-66
Вологда ИП Алимов В.В., ул. Октябрьская, д.51, т. (8172) 52-85-52, (8172) 52-85-60
Воронеж ИП Подоляко В.А., ул. Антонова-Овсеенко, д. 23 А, т. (4732) 647-000
Екатеринбург ООО «Мегатулс», ул. Учителей, д.38, т. (343) 365-16-92
Екатеринбург СЦ «Протон» (ИП Губарев С.А.), ул. Сыромолотова д. 16 А, т. (343) 201-51-41
Екатеринбург ООО «Тех трейд», ул. Предельная д. 57/3, т. (343) 266-33-56
Иваново ООО «Генератор-Ком», ул. Жиделева, д. 33, т. (915) 820-99-35, (915) 820-99-36
Иваново ИП Стецкий Д.Л., ул.Станкостроителей, д.1Г, т. (4932) 93-80-81
Ижевск СЦ «ПрофМастер» (ИП Торшин С.А.), ул. Мельничная, 34а (литер В1), т. (3412) 670-280
Иркутск СЦ «Ротор» (ИП Соколов О.В.), ул. Шевцова д. 68, каб.101., т. (3952) 77-75-35.
Йошкар-Ола ИП Зюзин С.Ю., ул. Маяковского 51 А, т. (902) 325-16-04
Казань СЦ «Теплоэнергосервис» (ИП Станкевич В.Л.), ул. Сеченова, д. 17, т. (843) 253-09-11
Калининград ИП Онищенко В.А., ул. Горького, д. 107, т. (911) 472-80-51
Калуга АСЦ «Электра» (ИП Вятская Ю.А.), ул. Механизаторов, д. 28, т. (4842) 79-16-54, 8-910-601-71-11
Калуга СЦ «РемМастер» (ИП Савченкова С.А.), ул. Механизаторов, д. 28, т. (4842) 75-29-29
Калуга ИП Смогилева А.Б., ул. Карла Либкнехта, д. 31, т. (4842) 22-03-65, (920) 617-81-91

Каргополь АСЦ «Норд» (ИП Глушевский Д.Н.), ул. Ошевенская, 1,
т. (81841) 21-72-8, (931) 415-08-84, (921) 488-26-76
Кемерово ООО «Лидер», ул.Базовая, д.6А/1,
т. (3842) 76-10-92, (3842) 33-07-90
Киров ООО «Виратех», ул. Советский тракт, д.10,
т. (8332) 69-16-16
Кострома ООО «Антэк», ул. Станкостроительная, 5 «Б»,
т. (4942) 41-02-02
Краснодар ИП Дуванский А.А., ул.Пригородная д. 1/10,
т. (861) 944-08-50, (903) 411-08-50
Краснодар ИП Дьячкова Н.И., Краснодарский край г. Усть- Лабинск,
ул. Вольная д. 123, т. (8612) 32-31-32
Красноярск ООО «Инструмент Сервис», ул. Парашютная, д.15,
т. (3912) 61-98-99, 61-98-95
Красноярск ООО «Атлант-ТК», ул. Авиаторов, д. 29, офис 195,
т. (391) 204-00-83
Кузнецк ИП Кисурин А.Д., ул. Калинина, 214 маг. «СпецТехника»,
т. (937) 411-12-32
Курган ИП Дворецкая Е.М., ул. Дзержинского, д. 58,
т. (3522) 41-53-15
Курск АСЦ «Дядько» (ИП Калужских А.И.), ул. Александра Невского,
д.13, офис 2, т. (4712) 38-90-65
Лениногорск ИП Хисамеев Р.Р., ул. Школьная, д.2,
т. (85595) 5-25-46, (917) 922-80-79
Липецк ИП Соболев Г.Ю., ул. Мичурина, д. 46,
т. (4742) 40-10-72
Липецк ООО «Техношоп», ул. Дружбы д. 1А,
т. (4742) 48-36-07; 24-00-54
Магнитогорск АСЦ Специалист (ИП Трухин А. С.), ул. Свободы, д.7,
т. (3519) 49-26-77, (982) 320-21-10
Москва ООО «Техно Ангел», ул. Габричевского, д.10 корп. 4,
т. (495) 258-00-51
Москва ООО «РИНСТРУМ», ул. Гришина, д. 18, корп. 2,
т. (495) 443-69-79
Москва ООО «Технодид», ул. Новобатюнинская, д. 6,
т. (495) 785-20-26
Москва ООО «Евросервис», ул. Щербаковская, д. 53,
т. (495) 640-01-14
Москва ООО «ОргТехПром», ул. Островитянова, д. 25, корп.1,
т. (495) 649-61-55, 648-51-99
Мурманск АСЦ «Компаньен» (ИП Гурко П.Л.), ул. Свердлова, д. 39
(территория завода «ЭРА» и Управления ТЭКОС),
т. (8152) 41-02-33, (911) 804-24-91
МО, г. Долгопрудный ИП Ковба И.Ю., г.Долгопрудный, Институтский пер,
д. 8, т. +7(495) 545-67-73
МО, г. Орехово-Зуево АСЦ «Киловатт» (ИП Никифорова О.Ю.),
ул. Урицкого, д. 92, т.ч.»Баррикада», магазин «КилоВатт»,
т. (4964) 12-22-29
МО, Ногинск ИП Запышный А. И., ул. 3 Интернационала, д. 175,
т. (496) 519-32-02, (906) 033-11-16
МО, Климовск ООО «Садтехсервис», ул. Московская, д. 18,
т. (909) 936-3237, (915) 024-9920
МО, Одинцово ООО «ОргТехПром», ул. Акуловская, д. .23, стр.11,
т. (495) 649-61-55, 648-51-99
Нижевартовск ООО «ТВЭЛ-Н», ул. Советская, д. 58,
т. (3466) 46-44-60
Нижекамск ИП Тулбаев Э.А., ул. Юности, д. 14,
т. (8555) 41-99-26

Нижний Новгород СЦ «Ага-сервис» (ИП Ключников М.В.), ул. Каширская, д. 65, т. (831) 251-68-76
Нижняя Тура СЦ «Калейдоскоп» (ИП Мохин А.Д.), ул. Ленина, д. 108, т. (34342) 2-14-81, 2-08-66
Новоалтайск АСЦ «Киловатт», (ИП Аракелянц Е.В.), ул. 2-линейная д. 61, т. (3852) 57-03-99
Новокузнецк ИП Спиридонов А.В., ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 3 Г, т. (905) 075-14-65
Новосибирск ООО «БИН-Сервис», Мочишенское шоссе, д. 1/1, т. (383) 399-12-91, 213-52-71
Октябрьский ИП Иванова Ю. Р., ул. Кувыкина 49, т. (927) 349-29-49
Омск ООО «Инструмент Снаб», ул. 10 лет Октября д. 76, офис 310, т. (3812) 569-002, 385-685
Орел ИП Долженков А.В., ул. Старомосковская, д. 7, т. (3812) 569-002, 385-685
Оренбург ООО «ОренбургВостокСнаб», ул. Терешковой д.154/2, т. (3532) 68-67-22
Оренбург ИП Гирин В.В., пр-д. Автоматики, д. 28 А, т. (961) 929-59-09, (922) 886-97-14
Орск ИП Чернова Э. Ш., ул. Станиславского д. 52 Б, т. (3537) 22-31-62
Пермь АСЦ «FORESTERS Инструмент Сервис» (ИП Шубин Б.В.), ш. Космонавтов, д.316 Б, т. (342) 294-69-39
Петрозаводск ООО «ГлавРемонт», ул. Попова, д.7, т. (8142)798-798 доб. 5133
Петрозаводск АСЦ «Автоключ» (ИП Богданов А.О.), ул. Заводская, д. 4, т. (8142)59-58-97
Петропавловск-Камчатский АСЦ «Мегавольт» (ООО «Автошина»), ул. Академика Королева, д.63, т. (4152) 23-07-88, 260-400
Псков ИП Лашкова Н.Ю., ул.128 Стрелковой Дивизии д.13, т. (8112) 72-32-01
Ростов-на-Дону ООО «Стандарт трейд», ул. Тракторная дом 54, оф. 1, т. (863) 248-17-92
Ростов-на-Дону АСЦ «Сезон» (ИП Акопян А. Д.), пер. Якутский, д.13, т. (863) 261-26-86
Самара ООО «Зурбаган», ул. Красных Коммунаров, д. 17, литера А1, офис 2, т. (846) 995-35-70
Самара СЦ СамараТехСервис (ИП Мальшет М.А.), ул. Ново-Садовая, д. 244 Б, т. (919) 808-25-24
Самара ООО «СТИН-Сервис», пр-т Кирова д. 24, корпус 40, т. (846) 931-90-55
Санкт-Петербург ООО «Бензолюкс», ул. Калинина, д. 13, офис 311, т. (812) 331-56-55
Санкт-Петербург АСЦ «Садовые машины», ул. Заозерная д. 20, т. (812) 388-69-40, 388-69-68
Саранск ООО «Домовой Саранск», ул. Рузаевская, д.36А, т. (8342) 25-68-68, 25-68-80,
Саратов АСЦ «Мастер сити» (ИП «Поздняков Р.Л.), ул. Б.Садовая 248, литер ДД1, т. (963) 114-00-90
Серов АСЦ «Мастер +» (ИП Гимадеева Г.И.), ул.Зеленая, д. 10, т. (34385) 60-666
Сочи АСЦ «Триада Техно» (ИП ИП Семенченко Т.В.), ул.Транспортная, д.78/8, т. (965) 481-13-05
Ставрополь АСЦ «Хороший Инструмент» (ООО «Дом и Сад»), ул. Доваторцев, д. 35/1, т. (8652) 94-48-56
Стерлитамак ИП Исаев А. В., ул. Худайбердина, 202 а, т. (3473) 41-41-19

Авторизованные сервисные центры

Сызрань ИП Горшенин А. А., ул. Интернациональная д. 96,
т. (8464) 91-63-59, (927)787-81-81
Сургут ООО «Мир инструмента», Нефтеюганское шоссе д.24/1,
т. (3462) 31-98-90
Темрюк АСЦ «Мастер» (ИП Перхун А.В.), ул. Ленина, д.184,
т. (86148) 4-23-21, (918) 669-71-41
Тольятти АСЦ «Садовая Техника» (ООО «Клиб-Н»), 3-й
Тракторный проезд, дом 6А, т. (927) 219-50-84
Тверь ООО Магазин №40 «Промтовары», ул. Луначарского, д. 4,
т. (4822) 41-99-66
Тверь АСЦ «Твой инструмент» (ООО «ГАУСС»), ул. Орджоникидзе, д.18,
т. (4822) 43-05-56
Тула СЦ «Арсенал сервис» (ИП Харламова В.П.), ул. Щегловская
Засака д. 14, т. (4872) 41-92-66
Тюмень ООО «Монолит», ул. Республики, 207А, стр 1,
т. (3452) 69-60-44, 69-61-17, 69-60-41
Улан-Удэ ООО «Проф-И», ул. Ботаническая, д. 70,
т. (3012) 460-5-69, 55-99-05
Уфа АСЦ «Дис сервис» (ИП Тикеева Ф. Х.), ул. Силикатная, д.27,
т. (347) 273-04-18
Хабаровск АСЦ «Сервис-Мастер» (ИП Сергеева Т. М.), ул. Строительная,
18, литер 3, т. (4212) 63-41-08
Череповец ИП Исапов А. А., ул. Вологодская, д. 50А,
т. (8202) 201-442
Челябинск АСЦ «Дебис» (ООО «Альфа Спецодежда»),
ул. Молодогвардейцев, д.7, т. (351) 798-01-18, 270-19-00
Челябинск ООО «В.М.С. Моторс», Троицкий тракт 21/1,
т. (351) 247-47-45
Челябинск ООО «ЭЛБИ-Сервис», ул. Машиностроителей, д.1,
т. (351) 211-45-05
Энгельс АСЦ «МастерСервис» (ИП Милехин А.В.), ул. Маяковского, д. 10,
т. (8453) 76-80-96, (987) 302-06-54
Якутск ИП Дзивицкая К. А., ул. Автодорожная 19/1,
т. (4112) 47-31-14
Ярославль СЦ «Профессионал» (ИП Синицин Д.А.), Суздальская, д.27,
т. (4852) 44-97-33, (901) 985-82-71

Полный список авторизованных сервисных центров указан на сайтах:
<http://www.hyundai-compressors.ru>
<http://www.hyundai-direct.ru>

[illegible]

[illegible]

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок начинается со дня продажи Изделия и составляет 3 года на электроинструмент и автомобильные аксессуары (компрессоры и зарядные устройства), 2 года на цепные бензопилы, 1 год на садово-парковую и силовую технику (мотопомпы, компрессоры, электрогенераторы). В течение гарантийного срока устраняются бесплатно неисправности, возникшие из-за применения некачественного материала при производстве и дефекты сборки, допущенные по вине производителя. Гарантия вступает в силу только при правильном заполнении гарантийного талона и отрезных купонов. Изделие принимается в ремонт в чистом виде, полной комплектности.

Информация о дате изготовления и серийный номер содержатся также в гарантийном талоне. Гарантийный талон является неотъемлемой частью данного руководства пользователя.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, попаданием инородных предметов внутрь изделия и вентиляционные решетки, а также на повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- на неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия или неправильной эксплуатации, применения изделия не по назначению, а также при нестабильности параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ Р 54149-2010. Безусловными признаками перегрузки изделия являются оплавление или изменение цвета деталей вследствие воздействия высокой температуры, одновременный выход из строя двух и более узлов одновременно, задиры на поверхностях цилиндра или поршня, разрушение поршневых колец, шатунных вкладышей. Также гарантийные обязательства не распространяются на выход из строя автоматического регулятора напряжения электрогенераторов вследствие неправильной эксплуатации;
- на неисправности, вызванные засорением топливной или охлаждающей систем;
- на быстроизнашиваемые части (угольные щетки, ремни, резиновые уплотнители, сальники, амортизаторы, пружины сцепления, свечи зажигания, глушители, форсунки, шкивы, направляющие ролики, тросы, ручные стартеры, зажимные патроны, цанги, съемные аккумуляторы, фильтрующие и предохранительные элементы, смазку, сменные приспособления, оснастку, ножи, буры и т.п.);
- на электрические кабели с механическими и термическими повреждениями;
- на изделие, вскрывавшееся или отремонтированное вне авторизованного сервисного центра. Признаками вскрытия изделия вне авторизованного сервисного центра являются в том числе заломы шлицевых частей крепежных элементов;
- на профилактику, обслуживание изделия (чистка, промывка, смазка и т.п.), установку и настройку изделия;
- на случае естественного износа изделия (выработка ресурса);
- на неисправности, возникшие при использовании изделия для нужд, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
- в случае если гарантийный талон не заполнен или отсутствует печать (штамп) Продавца;
- при отсутствии подписи владельца на гарантийном талоне.

HYUNDAI

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие, модель _____

Серийный номер

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Торговая организация _____

М.П.

Дата продажи

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Инструкцию на русском языке получил. Изделие получено в исправном состоянии, в полной комплектности. С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____ /ф.И.О. Покупателя _____



ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРОДАЖЕ



ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРОДАЖЕ

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРОДАЖЕ

HYUNDAI

HYUNDAI

HYUNDAI

ИЗДЕЛИЕ _____

МОДЕЛЬ _____

ТОРГОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ _____

М.П.

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ИЗДЕЛИЕ _____

МОДЕЛЬ _____

ТОРГОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ _____

М.П.

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ИЗДЕЛИЕ _____

МОДЕЛЬ _____

ТОРГОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ _____

М.П.

ДАТА ПРОДАЖИ _____

НҮСРДА!

НҮСРДА!

НҮСРДА!

HYUNDAI

Licensed by
Hyundai Corporation
Korea
Сделано в Китае

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

КОТО Индастри, 2300 В. Сахара Аве С. 800, Лас Вегас, NV89102, США
Телефон: +1(800)-883-(5686), факс: +1(800)-883-(5686)

АО «СПР ИНДАСТРИ», Курерштрассе 135, 8808 Пфеффикон Швиц, Швейцария
Телефон: +41 41 710 60 71, факс: +41 41 710 76 53

Импортёры в России:

ООО «Проект Трейдинг», 119530, Россия, г. Москва, Очаковское шоссе, 36 стр 2

ООО «Сити Торг», 125315, Россия, г. Москва, ул. Часовая, 28 корп. 4

Импортёр в Беларуси: ООО «ДесяткаСтрой-импэкс», 220040, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Богдановича, 112. Товар сертифицирован в РБ.

Сделано в Китае по лицензии HYUNDAI Corporation, Корея



Полный каталог продукции и все авторизованные сервисные центры на
www.hyundai-direct.ru