

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО»

ОКПД2 25.72.12.111

**ЗАМОК
СУВАЛЬДНЫЙ ВРЕЗНОЙ
3 класса типа ЗВ8**

модель ЗВ8 141.1.0

**ЗВ8 141.1 РЭ
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**



СЛ 34

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Замок сувальдный врезной типа ЗВ8 с приводом вертикальных засовов предназначен для установки в двери жилых и общественных зданий.

1.2. Замок сертифицирован на 3 класс по ГОСТ 5089-2011.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Диаметр пальцев засова, мм	15,85
2.2. Максимальный ход засова, мм	40
2.3. Ход привода вертикальных засовов, мм	20
2.4. Габаритные размеры, мм	274x139x30
2.5. Масса замка, кг	1,7

В замок могут быть внесены конструктивные изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные параметры замка.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность замка приведена в таблице и показана на рис. 1.

№ поз	Наименование	Кол-во, шт.
1	Замок	1
2	Ключ	5
3*	Комплект накладок	1
4	Руководство по эксплуатации	1
5	Упаковка	1

*Базовая комплектация.

4. УСТРОЙСТВО ЗАМКА

4.1. Внешний вид и установочные размеры замка показаны на рис.1, 2.

4.2. Замок запирается на два полных оборота ключа.

4.3. Общая масса вертикальных засовов с тягами не должна превышать 1кг.

5. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАМКА

5.1. Произвести разметку и выполнить на полотне двери гнездо для корпуса замка, отверстие для ключа, а в дверной коробке – отверстия для пальцев засова (см. рис.2).

5.2. Установить замок поз.1 в дверь.

5.3. Установить комплект накладок поз.3. Накладка со шторкой устанавливается на дверь с внутренней стороны.

5.4. Проверить работу замка с помощью ключа при открытой, а затем при закрытой двери. Замок установлен правильно, если засов перемещается без заеданий.

Для надёжной работы замка рекомендуется на дверь установить фиксирующее устройство с защёлкой.

5.5. Замок и ключ не должны подвергаться механическим воздействиям, приводящим к деформации, а также химическому и термическому воздействию.

5.6. Разборка, доработка, попадание вовнутрь замка посторонних предметов (стружка, опилки и т.п.) не допускаются.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Замок сувальдный врезной
модели **3B8 141.1.0**
соответствует ГОСТ 5089-
2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р
52582-2006 и признан годным для
эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу замка в умеренно-холодных климатических условиях в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении рекомендаций по установке и эксплуатации.

7.2. Гарантийный ремонт производится при предъявлении настоящего руководства с отметкой о дате продажи и штампом торгующей организации.

Дата продажи _____
организации _____

Штамп торгующей

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО», Россия,
143902, г. Балашиха Московской обл., ул. Советская, д. 42А
тел. (495) 529-57-27, 529-14-48.




Рис.1




Рис.2