

Кровати раскладные на ламелях

«Виктория»

«Хельга»



«Виктория 800»



«Виктория 800М»



«Виктория 1200»



«Виктория 1200М»



«Хельга»



«ХельгаМ»



Назначение и свойства

Кровати раскладные предназначены для отдыха в помещении и временно – на открытом воздухе.

Кровати с индексом «М» в наименовании поставляются с мягким холковым матрасом толщиной 60мм со съёмным чехлом.

Укладываемый на кровать матрас располагается на латофлексах (гнутосклеенных, пружинящих деревянных планках), обеспечивая в комплекте с последними оптимальную жесткость и упругость, а также поддержание тела отдыхающего в удобном положении, без отрицательного влияния на позвоночник. Зазоры между латофлексами способствуют вентиляции матраса, и, вследствие этого, соблюдению гигиены.

Кровать снабжена колесными опорами; из разложенного положения легко складывается вместе с матрасом, для чего просто поднимаются вверх крайние части каркаса, и перемещается на место хранения.

Комплектность:



- каркас в сборе
- матрас
- упаковка с метизами и комплектующими (см. фото комплекта)*
- паспорт

*Возможна замена указанных на фото колесных опор и крепежного комплекта для них (болт-шайба-гайка) длиной 40 мм на комплект колес с гайками-клипсами с внутренней резьбой. Для крепления таких колес вставьте резьбовую шпильку колеса в отверстие ножки, с обратной стороны отверстия вставьте гайку-клипсу и навинтите на резьбовую шпильку колеса.

Внимание: предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию кроватей, о чем будет свидетельствовать вкладыш к паспорту.

	Виктория 800	Виктория 800М
Размеры		
в разложенном положении, мм	1900х800х260	1900х800х260
Размеры		
в сложенном положении, мм	1050х800х310	1050х800х310
Вес, кг	11	13
Допустимая нагрузка, кг	120	120

Для сборки необходимы гаечные ключи 10, 13 и отвертка крестовая.



L=12
L=30
L=40



Виктория 1200	Виктория 1200М	Хельга	Хельга М
1900x1200x267	1900x1200x267	2000x900x340	2000x900x340
1050x1200x310	1050x1200x310	1140x900x310	1140x900x310
16,5	20,7	12,5	16
200	200	120	120

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует безотказную работу кровати при правильно выполненной сборке и соблюдении указаний по транспортированию, эксплуатации и хранению.

Претензии предъявляются при предъявлении покупателем документа, подтверждающего покупку кровати.

Транспортирование, эксплуатация, хранение

- При транспортировании, перемещении и эксплуатации кровати оберегать каркас от ударов.
- Правильно складывайте кровать, недопустимо ставить ее на бок и каркас складывать крайними ножками внутрь.
- Не допускается вставать ногами или резко садиться на каркас кровати.
- Для создания равномерной нагрузки на латофексы кровать эксплуатировать только с матрасом.
- При хранении кровати должны быть защищены от влаги.

Свидетельство о приемке

Кровать раскладная соответствует техническим условиям и признана годной к эксплуатации.

Упаковщик _____

Подпись

_____ фамилия

_____ дата



ООО «ДАМЕТЕКС»

Россия, 141150, Московская область,
г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д.1
тел./факс: 8(495) 744 06 90, 8(495) 223 97 11
e-mail: info@dametex.ru • www.dametex.ru