



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕКОРАТИВНЫХ ФОНАРЕЙ СО СВЕТОДИОДНОЙ ГИРЛЯНДОЙ НА БАТАРЕЙКАХ

ULD-L1220-010/DTB/RGB BLACK

ULD-L1220-010/DTB/RGB WHITE

ULD-L1220-012/TTB/WW WHITE

ULD-L1122-010/DTB/RGB/3D BLACK

ULD-L1122-009/TTB/WW/3D BLACK

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием фонаря со светодиодной гирляндой на батарейках. Сохраняйте инструкцию до конца срока его эксплуатации.

Обращаем ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

Назначение

Фонари со светодиодной гирляндой торговой марки Uniel предназначены для декоративного освещения помещений.

Основные параметры и характеристики

Краткое наименование	ULD-L1220-010/DTB/RGB BLACK	ULD-L1220-010/DTB/RGB WHITE	ULD-L1220-012/TTB/WW WHITE	ULD-L1122-010/DTB/RGB/3D BLACK	ULD-L1122-009/TTB/WW/3D BLACK
Количество светодиодов	10	10	12	10	9
Элементы питания	3×AA (не в/к)				
Режим свечения	смена цвета, быстрое и плавное мерцание	плавная смена цветов	постоянное свечение или мерцание	смена цвета, быстрое и плавное мерцание	постоянное свечение или мерцание
Цвет свечения	RGB	RGB	теплый белый	RGB	теплый белый
Цвет корпуса	черный	белый	белый	черный	черный
Материал	пластик				

Правила и условия безопасной эксплуатации

Чтобы включить фонарь, вставьте батарейки, строго соблюдая полярность.

У фонарей с RGB светодиодом один режим свечения, который включается переводом выключателя в положение ON.

У фонарей с теплым белым светом 2 режима свечения – постоянное (ON) и режим мерцания (FLASH). Для выбора режима надо перевести выключатель в соответствующее положение.

Чтобы выключить любой из фонарей – переведите выключатель в положение OFF.

Фонари не предназначены для использования вне помещений.

Меры предосторожности

- Не опускайте фонарь в воду.
- Не давайте детям.
- Не вставляйте в фонарь батарейки разного номинала.
- Не используйте в фонаре одновременно новые и старые батарейки, а также неисправные батарейки.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

На фонари со светодиодной гирляндой торговой марки Uniel предоставляется гарантия 12 месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия. Гарантия не распространяется на батарейки.

Срок службы 30 000 часов.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя. Не допускать попадания влаги. Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги. Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация фонарей производится в соответствии с местным законодательством.

Меры при обнаружении неисправностей

Если фонарь не работает должным образом, наиболее вероятной причиной является неисправность батарейки.

В случае если после замены батарейки качественных изменений не произошло, следует позвонить по телефону +7 (499)182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru.

Сертификация

Товар изготавливается в соответствии
с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.



Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд.
Синцяо Норс Род 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин,
г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР.

www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток,
ул. Адмирала Кузнецова, д. 86. Тел.: +7 (423) 273 27 18.

Made for Europe. Сделано в Китае.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству
товара: ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибин-
ский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05. www.uniel.ru

Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу:
ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр.,
д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru