

## Содержание:

### А. Функции

### Б. Описание

### В. Эксплуатация


### Г. Обслуживание

### Д. Устранение неисправностей


Поздравляем Вас с покупкой ультразвукового ароматизатора-увлажнителя воздуха. Пожалуйста, внимательно прочтите данные инструкции и сохраните их для дальнейшего использования.

## Г Обслуживание

1. Дотроньтесь до сенсорного переключателя для выключения прибора и отключите блок питания от сети.
2. Снимите крышку.



3. Вылейте воду по указателю слива воды.



**ВНИМАНИЕ:**  
НЕ ВЫЛИВАЙТЕ ВОДУ ЧЕРЕЗ  
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОТВЕРСТИЕ ПРИБОРА.

4. Используйте чистую влажную ткань для очистки корпуса прибора и емкости для воды.



(Мы рекомендуем промывать резервуар для воды и вытирать насухо ватным тампоном или чистой тканью, каждый раз, когда Вы используете другой тип эфирного масла.)

## Д Устранение неисправностей

Симптомы	Возможная причина	Способ устранения
Нет или слишком слабое увлажнение	Питание не подключено	Подключите прибор к сети и дотроньтесь до сенсорного переключателя для включения прибора
	Недостаточно воды	Долейте воду до нужного уровня
	Слишком много воды (выше линии максимального уровня)	Вылейте избыток воды
Не переключаются режимы	Выходное отверстие заблокировано водной пленкой или чем-то другим	Прочистите выходное отверстие
	Не реагирует сенсорный переключатель	Пожалуйста, обратитесь к Вашему дилеру или продавцу

## Предупреждение:

В случае нештатных ситуаций, таких как дым, специфические запахи и нештатные звуки, любое дальнейшее использование может привести к несчастным случаям, таким как пожар или поражение электрическим током. Вы должны отсоединить блок питания от сети и обратиться к местному дилеру.

Никогда не оборачивайте блок питания тканью или бумагой, это может привести к его расплавлению или привести к пожару.

Никогда не пытайтесь разбирать или ремонтировать изделие самостоятельно. В случае неисправностей или ремонта прибора необходимо обратиться к вашему дилеру.

Пожалуйста, устанавливайте прибор в недоступном для детей месте, чтобы избежать травм и поражения электрическим током.

Дистрибутор:  
AIC Climatexnik SPA, Italy  
Производитель:  
Foshan Nanhai Keri Electronic Co., Ltd.  
Building G, Beiyue Industry Zone, Guicheng Science Park, Nanhai, Foshan, Guangdong, China  
Фосан Нанхай Кери Электроникс Ко., Лтд  
Строение Г, Промышленная зона Бейюэ, Научный парк Гуйчэн, Нанхай, Фошан, Гуандунг, Китай

ЕАС СЕ

Первые четыре цифры серийного номера, расположенного на корпусе прибора, указывают год и месяц производства. Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

KW022  
Ultrasmith®  
Ароматизатор-увлажнитель.....  
.....магия ароматов



www.ultrasmith.com

## А Функции

Оригинальный настольный прибор KW-022 сочетает в себе функции ультразвукового арома-распылителя, мини-увлажнителя, ионизатора и декоративного светильника.



Разбивая смесь воды и эфирного масла на миллионы микрочастиц, прибор распыляет в помещении ультрадисперсный аэрозоль эфирных масел.

Аромат эфирных масел создает приятную атмосферу в вашем помещении и благотворно влияет на эмоциональное и физическое состояние человека.

## Б Описание

Модель: KW-022  
Размеры прибора: 169мм x 124,5мм x 96мм  
Напряжение: постоянное 24V  
Мощность: 12Вт  
Объем емкости для воды: 80мл

01. Выходное отверстие пара
02. Сенсорный переключатель
03. Крышка
04. Вентиляционное отверстие
05. Емкость для воды
06. Линия максимального уровня воды
07. Преобразователь
08. Блок питания
09. Разъем для подключения блока питания



## В Эксплуатация

Использование сенсорного переключателя:

**Первое касание.**  
Дотроньтесь до сенсорного переключателя в течение 1 секунды.  
Раздастся короткий звуковой сигнал, и прибор перейдет в режим ожидания.

**Второе касание.**  
Дотроньтесь до сенсорного переключателя второй раз. Включится ароматизация-увлажнение, а подсветка будет менять цвет (в течение 3 секунд после первого касания/ раздастся длинный звуковой сигнал).

**Третье касание.**  
Дотроньтесь до сенсорного переключателя третий раз. Включена ароматизация-увлажнение, а подсветка зафиксирует выбранный цвет (Раздастся короткий звуковой сигнал)

**Четвертое касание.**  
Дотроньтесь до сенсорного переключателя четвертый раз. Включена ароматизация-увлажнение, а подсветка выключится (Раздастся короткий звуковой сигнал)

**Пятое касание.**  
Дотроньтесь до сенсорного переключателя пятый раз. Прибор выключится (Раздадутся 3 коротких звуковых сигнала)

**ВНИМАНИЕ:** Касаясь сенсорного переключателя, соблюдайте 1-секундный интервал между прикосновениями, а также не отводите руку дальше 5 см от переключателя. Иначе прибор может не среагировать.

### Важная информация по использованию прибора:

Размещайте ароматизатор-увлажнитель на сухой и ровной поверхности.

Не используйте моющие средства, растворители и абразивные чистящие средства для очистки устройства. Для заполнения прибора используйте только чистую воду комнатной температуры.

Отключайте прибор от сети перед очисткой прибора и его техническим обслуживанием.

Коррозионные масла, такие как цитрусовые, эвкалиптовые, цитронелловые следует избегать для использования в приборе, так как это может привести к повреждению устройства. Используйте только водорастворимые эфирные масла.




1. Снимите крышку.


НЕ НАЛИВАЙТЕ ВОДУ ВЫШЕ ЛИНИИ  
МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ВОДЫ




2. Наполните емкость для воды чистой водой комнатной температуры (максимум 80мл)



3. Добавьте 3-5 капель Вашего любимого эфирного масла в воду.



4. Установите крышку на место.



5. Подключите блок питания и дотроньтесь до сенсорной кнопки прибора.

**ВНИМАНИЕ:**  
Не наклоняйте, не перемешайте прибор, не используйте без воды и не пытайтесь его наполнить водой во время работы устройства.

