


inforce

Професіонально. Надійно



Руководство по експлуатації

Шприц для отсоса масла

Арт. 08-09-08

Описание изделия

Односторонний шприц с ручным приводом используется в сфере обслуживания автомобилей и других установок и механизмов для отсоса и нагнетания смазочных материалов (масла). Предназначен для перекачки горюче-смазочных материалов (ГСМ) из одной емкости в другую.

Меры предосторожности

1. Не курить во время использования шприца для отсоса масла!
2. Беречь от огня!
3. Топливные баки некоторых автомобилей оборудованы защитной сеткой – в них нельзя использовать данный насос.
4. Держать рабочую область в чистоте, удалять смазку с инструментов, рук и одежды после использования. Смазка, в процессе работы попавшая на пол, инструменты или оборудование, приводит к появлению скользких поверхностей.
5. Нейлоновые шланги нельзя изламывать, перекручивать или растягивать.

Технические характеристики

Объем, куб. см	500
Длина шланга, см	28
Вес, кг	0,7


Внимание! В ходе технических разработок производитель имеет право вносить изменения в конструкцию инструмента и руководство по эксплуатации без предварительного уведомления пользователей.

Комплектация

- Шприц для отсоса масла
- Шланг
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка

Устройство шприца для отсоса масла


- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Корпус насоса | 4. Передняя крышка |
| 2. Задняя крышка | 5. Шланг |
| 3. Рукоятка поршня | 6. Заглушка |



Эксплуатация

1. Извлечь заглушку на шланге, опустить шланг на дно полного бака.
2. Придерживая насос, произвести откачку горюче-смазочного материала путем отвода рукоятки поршня от задней крышки шприца. Необходимо смотреть на шланг, чтобы убедиться в подаче ГСМ.
3. Сначала топливо может не перекачиваться из-за наличия воздушных карманов внутри шланга. Для удаления воздушных карманов достаточно несколько раз прокачать насос.
4. Переместить шланг к пустому баку. Откачать ГСМ в емкость путем отвода рукоятки поршня к передней крышке.
5. Повторить описанные выше шаги несколько раз для перекачки нужного количества топлива.
6. После завершения перекачки убедиться, что внутри шланга не осталось топлива, затем извлечь его.

Для заметок



Для заметок

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, dark gray lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total area of 400 small squares. The background is white, and the grid lines are evenly spaced both horizontally and vertically.

Адреса сервисных центров

Москва

г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3

+7 (499) 703-20-72

Санкт-Петербург

п. Шушары, Новгородский проспект, д. 25, корп. 3
(вход под вывеской «ВсеИнструменты.ру»)

+7 (812) 309-53-93 доб. 608

Информация об актуальных сервисных центрах в регионах размещена на сайте www.inforce.ru

Гарантийный талон

№ _____

inforce

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Для получения дополнительной информации вы можете посетить сайт www.vseinstrumenti.ru.

Гарантия 12 месяцев

1. На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.
2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены.
3. Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

- Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
 - Предоставляется неисправное изделие в чистом виде.
- Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи.

- На изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.
- Естественный износ.
- Несоблюдение мер безопасности.
- Несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию.
- Неправильное использование или грубое обращение.
- Наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.
- Повреждение узлов и/или деталей вследствие несоблюдения правил транспортировки и/или хранения.
- Обнаружение следов применения масла и смазок, не соответствующих руководству по эксплуатации.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
подпись покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №1 _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

1

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №2 _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

2

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №3 _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

3

Вы можете заказать
инструмент марки Inforce
на сайте vseinstrumenti.ru

8 800 550-37-70



Произведено на Тайване

Заказчик и правообладатель ТМ Inforce

ООО «ВсеИнструменты.ру», 109451, Россия,
г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3
8 800 550-37-80
www.inforce.ru

