



ROBITON SmartUSB

www.robition.ru

		Ni-MH/Ni-Cd	
USB	AAA / HR03	300	45
	AA / HR6	800	1
	AAA / HR03	900	2 15
	AA / HR6	1500	1 55
	AA / HR6	2700	3 20
	AAA / HR03	300	7 30
USB	AA / HR6	800	10
	AAA / HR03	900	22 30
	AA / HR6	1500	18 45
	AA / HR6	2700	33 45

**ROBITON!**

ROBITON SmartUSB - USB

Ni-MH/Ni-Cd AA/HR6

AAA/HR03 1. 1 2

2.

3.

4. trickle charge (12 ), (trickle charge).

5.

ROBITON SmartUSB 2 (Ni-MH) (Ni-CD) AA/HR6 AAA/HR03. 2 USB USB-

1. USB- USB-

2.

3.

4.

Apple iPod & iPhone 100-240 .

12-

:100-240 ~50/60 135  
: 2 X (1,4 --- 1000 )AA  
2 X (1,4 --- 500 )AAA  
2 X (1,4 --- 100 )AA USB  
2 X (1,4 --- 50 )AAA USB  
USB : 5 --- 1000

### Гарантийный талон



В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Источник Баттарис" по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр.32, офис 446 или e-mail: info@robition.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:		М.П. Фирмы-продавца
Фирма-продавец:	Адрес фирмы-продавца:	
Дата продажи:	Гарантийный срок: 12 месяцев	
Подпись Продавца:		

- Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
- Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
- Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия.
- Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт или замена изделия в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
- Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации.
- Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
  - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
  - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
- Гарантия не распространяется на:
  - механические повреждения;
  - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
  - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.