ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Сейфы серии ФОРТ предназначены для хранения бумажных документов в офисах и жилых помещениях.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. В комплект поставки входят:

- для моделей ФОРТ-xx-KL – сейф, 6 ключей (по 3 ключа от каждого замка внешней двери), анкерный болт, инструкция по установке анкерного болта, паспорт на изделие, копия сертификата соответствия;

- для моделей ФОРТ-50 – сейф, 3 ключа, анкерный болт, инструкция по установке анкерного болта, паспорт на изделие, копия сертификата соответствия;

- для моделей ФОРТ-xx-EL – сейф, 3 ключа от замка внешней двери, анкерный болт, инструкция по установке анкерного болта, паспорт на изделие, инструкция на электронный замок, копия сертификата соответствия.

- для моделей ФОРТ-xx-CH – сейф, 3 ключа от замка внешней двери, ключ для смены кода, анкерный болт, инструкция по установке анкерного болта, паспорт на изделие, инструкция на кодово-механический замок со сменой кода, копия сертификата соответствия.

- заглушка анкерного отверстия

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KL □	CH □	Модель		Т □	Габариты (высота – ширина – глубина), мм		Объём, л	Количество полок, шт.	Вес изд., кг*
		EL □	T □		сейф				
					внешние	внутренние			
		ФОРТ-50			500 - 510 - 510	367 - 394 – 352	50,8	1	122,6
		ФОРТ-67			670 - 510 - 510	537 - 394 - 352	74	2	145
		ФОРТ-99			990 - 510 - 510	857 - 394 - 352	118,8	3	199
		ФОРТ-1268			1200 - 680 - 510	1068 - 547 - 352	205,6	3	300
		ФОРТ-1368			1320 - 680 - 510	1187 - 547 - 352	228,5	3	310
		ФОРТ-1385			1320 - 850 - 510	1187 - 717 - 352	299,6	3	390
		ФОРТ -1668			1660 - 680 - 510	1527 - 547 - 352	294	4	400
		ФОРТ-1685			1660 - 850 - 510	1527 - 717 - 352	385,3	4	450
		ФОРТ-1686			1660 - 850 - 710	1527 - 717 - 552	604,4	4	555
		Трейзер 0068			235 – 510 – 322	200 – 481 – 318	30,5	-	9,1
		Трейзер 0085			235 – 680 – 322	200 – 651 – 318	41,4	-	11,4

* - допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

- ВНИМАНИЕ: ВНЕШНИЙ РАЗМЕР ГЛУБИНЫ УКАЗАН БЕЗ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ СЕЙФА.

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание получения механических травм при закрывании сейфа не допускайте нахождения рук в дверном проеме или непосредственно на двери.

5. УСТАНОВКА СЕЙФА

5.1 Сейф устанавливаются на ровную поверхность и крепятся анкерным болтом диаметром до 12 мм через отверстие, предусмотренное в дне корпуса сейфа в соответствии с Инструкцией по установке анкерного болта.

5.2 Крепление сейфов к полу обязательное (анкерный болт Ø12мм входит в стандартный комплект поставки).

Если в момент эксплуатации сейф не был закреплен к полу, то претензии по несанкционированному доступу (взлому) к содержимому сейфа не принимаются.

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6.1. При возникновении неисправности обращайтесь в сервисную службу компании "Промет".

6.2. Предотвращайте утерю ключей - дубликаты не изготавливаются; при утере ключей сейф вскрывается с применением специальных инструментов, что потребует замены замка.

7. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

7.1. Сейф должен храниться в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении.

7.2. Сейфы можно перевозить всеми видами крытого транспорта или в контейнерах при условии соблюдения требований транспортных знаков нанесенных на упаковке изделия.

7.3. При транспортировке и хранении сейфа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, перед эксплуатацией изделия, необходимо его выдержать при комнатной температуре не менее 3 часов.

8. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. Техническое обслуживание сейфа: смазывание машинным маслом дверных петель - проводится по мере необходимости.

8.2. Сейф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

8.3. Работа электронного замка и ригельной системы, рассчитана на 10 000 циклов, рекомендуется менять электронный замок после 10 000 циклов, но не реже чем через 7 лет.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации сейфа - 5 лет со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

9.2. Гарантийный срок предоставляется при условии прохождения планового техобслуживания. Подробнее с условиями прохождения и регламентом можно ознакомиться на сайте <http://www.safe.ru> в разделе «Сервис и услуги» на странице «Техническое обслуживание и ремонт». Без прохождения планового техобслуживания – гарантия 1 год. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

9.3. Изготовитель не несет ответственность за неисправность сейфа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи

10. Сервисная служба

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Сейф изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система менеджмента качества изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____

Заводской номер _____

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Сейфы серии ФОРТ предназначены для хранения бумажных документов в офисах и жилых помещениях.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. В комплект поставки входят:

- для моделей ФОРТ-xx-KL – сейф, 6 ключей (по 3 ключа от каждого замка внешней двери), анкерный болт, инструкция по установке анкерного болта, паспорт на изделие, копия сертификата соответствия;

- для моделей ФОРТ-50 – сейф, 3 ключа, анкерный болт, инструкция по установке анкерного болта, паспорт на изделие, копия сертификата соответствия;

- для моделей ФОРТ-xx-EL – сейф, 3 ключа от замка внешней двери, анкерный болт, инструкция по установке анкерного болта, паспорт на изделие, инструкция на электронный замок, копия сертификата соответствия.

- для моделей ФОРТ-xx-CH – сейф, 3 ключа от замка внешней двери, ключ для смены кода, анкерный болт, инструкция по установке анкерного болта, паспорт на изделие, инструкция на кодово-механический замок со сменой кода, копия сертификата соответствия.

- заглушка анкерного отверстия

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KL □	CH □	Модель		Т □	Габариты (высота – ширина – глубина), мм		Объём, л	Количество полок, шт.	Вес изд., кг*
		EL □	T □		сейф				
					внешние	внутренние			
		ФОРТ-50			500 - 510 - 510	367 - 394 – 352	50,8	1	122,6
		ФОРТ-67			670 - 510 - 510	537 - 394 - 352	74	2	145
		ФОРТ-99			990 - 510 - 510	857 - 394 - 352	118,8	3	199
		ФОРТ-1268			1200 - 680 - 510	1068 - 547 - 352	205,6	3	300
		ФОРТ-1368			1320 - 680 - 510	1187 - 547 - 352	228,5	3	310
		ФОРТ-1385			1320 - 850 - 510	1187 - 717 - 352	299,6	3	390
		ФОРТ -1668			1660 - 680 - 510	1527 - 547 - 352	294	4	400
		ФОРТ-1685			1660 - 850 - 510	1527 - 717 - 352	385,3	4	450
		ФОРТ-1686			1660 - 850 - 710	1527 - 717 - 552	604,4	4	555
		Трейзер 0068			235 – 510 – 322	200 – 481 – 318	30,5	-	9,1
		Трейзер 0085			235 – 680 – 322	200 – 651 – 318	41,4	-	11,4

* - допустимое отклонение +/-10 % от веса изделия.

- ВНИМАНИЕ: ВНЕШНИЙ РАЗМЕР ГЛУБИНЫ УКАЗАН БЕЗ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ СЕЙФА.

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание получения механических травм при закрывании сейфа не допускайте нахождения рук в дверном проеме или непосредственно на двери.

5. УСТАНОВКА СЕЙФА

5.1 Сейф устанавливаются на ровную поверхность и крепятся анкерным болтом диаметром до 12 мм через отверстие, предусмотренное в дне корпуса сейфа в соответствии с Инструкцией по установке анкерного болта.

5.2 Крепление сейфов к полу обязательное (анкерный болт Ø12мм входит в стандартный комплект поставки).

Если в момент эксплуатации сейф не был закреплен к полу, то претензии по несанкционированному доступу (взлому) к содержимому сейфа не принимаются.

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6.1. При возникновении неисправности обращайтесь в сервисную службу компании "Промет".

6.2. Предотвращайте утерю ключей - дубликаты не изготавливаются; при утере ключей сейф вскрывается с применением специальных инструментов, что потребует замены замка.

7. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

7.1. Сейф должен храниться в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении.

7.2. Сейфы можно перевозить всеми видами крытого транспорта или в контейнерах при условии соблюдения требований транспортных знаков нанесенных на упаковке изделия.

7.3. При транспортировке и хранении сейфа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, перед эксплуатацией изделия, необходимо его выдержать при комнатной температуре не менее 3 часов.

8. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. Техническое обслуживание сейфа: смазывание машинным маслом дверных петель - проводится по мере необходимости.

8.2. Сейф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

8.3. Работа электронного замка и ригельной системы, рассчитана на 10 000 циклов, рекомендуется менять электронный замок после 10 000 циклов, но не реже чем через 7 лет.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации сейфа - 5 лет со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

9.2. Гарантийный срок предоставляется при условии прохождения планового техобслуживания. Подробнее с условиями прохождения и регламентом можно ознакомиться на сайте <http://www.safe.ru> в разделе «Сервис и услуги» на странице «Техническое обслуживание и ремонт». Без прохождения планового техобслуживания – гарантия 1 год. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

9.3. Изготовитель не несет ответственность за неисправность сейфа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи

10. Сервисная служба

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Сейф изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ», 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система менеджмента качества изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____

Заводской номер _____