

Паспорт

Труборезы с хомутной защелкой

Артикул	Диаметр труб, дюйм
63355	2 – 4
63356	4 - 6
63357	6 - 8
63358	8 - 12



Благодарим, что выбрали нас!

Перед работой инструментом внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Неправильная эксплуатация инструмента может привести к получению травм и повреждению инструмента.

Содержание:

1. Содержание	стр. 2
2. Описание	стр. 2
3. Правила безопасной эксплуатации	стр. 3
4. Эксплуатация и уход за инструментом	стр. 4
5. Возможные неисправности и методы их устранения	стр. 5

2. Описание

Труборезы GERAT предназначены для резки труб изготовленных из нержавеющей, литой и кованой стали диаметром от 2 до 12 дюймов. Резка трубы происходит при повороте ручки на 90 – 110 градусов. Для работы труборезом необходимо пространство возле трубы минимально равное $\frac{1}{4}$ от 360 градусов. Закрытая рама в 360° позволяет всю прилагаемую энергию направлять на резку трубы. Отрезка производится без искр.

3. Правила безопасной эксплуатации

Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию!

- Освободите рабочую зону от лишних предметов и механизмов
- Перед работой оцените показатели влажности и температуры в месте проведения работ. Эксплуатация инструмента возможна при температуре воздуха от +5С° до + 35С° и влажности не более 80%.
- Рабочая зона должна быть достаточно освещенной для безопасной работы.
- Исключите в одежде длинные детали, свисающие ремни, веревки.
- Органы дыхания и зрения должны быть защищены средствами индивидуальной защиты.
- Работайте только на устойчивой поверхности.
- Отрезаемая труба должна быть надежно закреплена.
- Используйте инструмент только по его назначению.
- Категорически запрещено использовать какие-либо предметы и приспособления увеличивающих нагрузки на инструмент сверх рассчитанной нормы.
- Избегайте ситуаций, когда инструмент может оказаться доступным для детей.
- Прежде чем приступать к работе внимательно осмотрите инструмент на предмет исправности и нормальной работы защитных устройств.
- При выявлении неисправности или повреждения инструмента немедленно прекратите работу и обратитесь в сервисную службу.
- Использование других комплектующих, кроме рекомендованных, может привести к травме или поломке инструмента.

- Категорически запрещено монтировать инструмент на любых частях тела человека. Нарушение может привести к летальному исходу.

4. Эксплуатация и уход за инструментом

1. Откройте хомутную защелку трубореза
2. Установите перпендикулярно трубе инструмент и закройте хомутную защелку до надежной фиксации.
3. Путем поворота ручки по часовой стрелке, подведите каретку с режущими роликами к трубе.
4. После соприкосновения роликов с трубой поверните еще на $\frac{1}{4}$ оборота, ручку по часовой стрелке.
5. Разрез трубы происходит путем перемещения трубореза на 120° маятниковыми движениями, перпендикулярных трубе. При этом необходимо докручивать ручку на $\frac{1}{4}$ оборота после каждого третьего движения. Для труб из мягких металлов ручку нужно подкручивать после двух движений.
6. Не следует крутить ручку трубореза более или чаще, чем указано в инструкции.
7. Выполняйте указанные действия до полного отрезания трубы.
8. В случае износа режущих роликов произведите замену на новые.
9. Использование острых роликов позволит выполнять качественный рез без заусенцев.

Замена Режущего ролика.

1. Отведите каретку более, чем наполовину.
2. Аккуратно выбейте штифт крепления ролика.

3. Замените старый ролик на новый.
4. Вставьте штифт.

После эксплуатации удалите с поверхности трубореза и движущихся узлов опилки, грязь, пыль. Протрите инструмент тряпкой, смоченной в машинном масле. Хранить в сухом отапливаемом помещении.

5. Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Метод устранения
<i>Разрез сопровождается заусенцами</i>	<i>Замените ролик на новый</i>
<i>Происходит развальцовка труб</i>	<i>Замените ролик на новый</i>
<i>Труборез заклинивает в трубе</i>	<i>Меньше и реже закручивайте ручку подачи каретки</i>
<i>Не ровно режет</i>	<i>Установите перпендикулярно трубе инструмент</i>

6. Гарантия

Срок службы изделия - 25 лет.

1. Гарантийные обязательства завода - изготовителя: 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия конечному пользователю.
2. Гарантия не распространяется на расходные материалы.
3. По вопросам гарантийного обеспечения и ремонтно - сервисного обслуживания обращаться в ООО «ЦентрСнаб» : г. Москва, Иркутская ул., 11, тел. (495) 644-23-23

Дата продажи _____



Организация _____

М.П.

С условиями гарантии ознакомлен _____

Рекомендуем Вам бережно относиться к инструменту во время работы и хранения.

Соблюдение перечисленных правил позволит долгое время эксплуатировать инструмент, который облегчит Ваш труд и поможет сделать работу максимально удобной и безопасной!