

4 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Штангенциркуль допускается эксплуатировать при температуре окружающей среды от +10 до +40 °С и относительной влажности воздуха – не более 80% при температуре +25 °С.

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 5.1 Ознакомьтесь с паспортом на штангенциркуль.
- 5.2 Удалить смазку с измерительных поверхностей штангенциркуля тканью, смоченной в нефрасе, протереть сухой чистой тканью.
- 5.3 Проверить нулевую установку шкал штанги и нониуса.

6 ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 6.1 Отсчет размеров производится методом непосредственной оценки совпадения делений шкалы на штанге с делениями нониуса.
- 6.2 Не допускать грубых ударов и падений во избежание изгибов штанги и других повреждений, царапин на измерительных поверхностях.
- 6.3 По окончании работы протереть штангенциркуль салфеткой, смоченной в нефрасе, затем протереть чистой сухой тканью и уложить в футляр.

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- 7.1 Хранить штангенциркуль в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40°С и относительной влажности не более 80% при температуре +25°С.
- 7.2 При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки штангенциркуля маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.
- 7.3 Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

8 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

- 8.1 Поверка штангенциркуля по ГОСТ 8.113-85.
- 8.2 Интервал между поверками – 1 год.

9 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Штангенциркуль типа ШЦ-I-

(обозначение)

(заводской номер)

соответствует ГОСТ 166-89 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска « 08 » 2019 г.

Подпись лица, ответственного за приемку _____

10 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Штангенциркуль подвергнут консервации по варианту ВЗ-1/ВУ-1 ГОСТ 9.014 и упакован согласно ГОСТ 13762. Категория условий хранения — I(Л) по ГОСТ 15150.

Дата консервации и упаковки « _____ » _____ 20 г.

Подпись лица, ответственного за консервацию и упаковку _____

Срок консервации 24 месяца.

